



Kiirpildi digitaalkaamera

KIIRJUHEND

Laadige lehelt polaroidsnapcamera.com alla üksikasjalik kasutusjuhend.

Parima kasutajakogemuse tagamiseks laadige alla tasuta mobiilirakendus iOS-ile ja Androidile.


Sisukord

Tutvuge oma kaameraga 4

Karbi sisu 6


Kaamera kasutamine 7

Tutvuge oma kaameraga



1. Üleskerkiv välklamp
2. Päästikunupp
3. Toitenupp
4. Magnetkattega objektiv
5. Selfie-peegel
6. Foto väljastuspilu
7. Mikrofon

Tagantvaade



8. Paberisalve luugi sulgur
9. LCD-puutekraaniga pildinäidik
10. Lähtestusnupp*
11. Micro USB-port
12. Tripoodipesa
13. MicroSD™-kaardi pilu
14. Kõlar

* Kaamera lähtestamiseks sisestage PIN-kood ja hoidke umbes 2 sekundit.


Karbi sisu




Polaroid Snap Touch™
Kiirpildikaamera



Kaamera rihm



Micro USB-kaabel



Polaroid ZINK® paber
10-ne pakk



Kiirjuhend
& garantii

Kaamera kasutamine

Sisse- ja väljalülitamine

Vajutage toitenupule. Kui välgumehhanism on suletud asendis, siis see avaneb ja kaamera lülitub sisse.

Kaamera väljalülitamiseks vajutage välgumehhanism alla.

Kaamera äratamiseks unerežiimist vajutage toitenupule. Kaamera lülitub sisse.

Mälumaht

Kaamera sisemällu mahub kuni 10 pilti ja lisada saab kuni 128 GB microSD™-kaardi.

Fotopaberi laadimine

Kaameras Polaroid Snap Touch™ saab kasutada ainult paberit Premium ZINK® Zero Ink® 2x3" suuruste fotode printimiseks kleepuva tagaküljega paberile.

1. Libistage LCD-ekraani vasakul pool olevat hooba. Ekraan tõuseb üles.

2. Võtke paber pakendist välja ja sisestage kogu pakk, veendudes, et sinine kalibreerimisleht ZINK Color Calibration Sheet jääb kõige alla, triipkood allpool.
3. Sulgege paberisalg.
4. Teie printeri kalibreerimiseks enne printimise alustamist töödeldakse esmalt värvide kalibreerimise leht ja väljastatakse see.

Esmakordne seadistamine

Seadistamise alustamiseks lülitage kaamera sisse. Järgige ekraanile kuvatavaid juhiseid.

Pildistamine ja filmimine

Pildistamiseks ja videorežiimis filmimise alustamiseks vajutage päästikunupule.

Päästikunupu allhoidmisel pildirežiimis tehakse seeriapilte (kiiresti üksteisele järgnevaid ülesvõtteid).

Fokuseerimiseks vajutage päästikunupp poolenisti alla.

Märkus: Päästikunupule vajutamisel muudes ekraanides peale pildinäidiku viiakse teid tagasi pildinäidikusse.

Puutekraani juhtnupud

Juhtnuppude peitmiseks/näitamiseks puudutage ükskõik kuhu ekraanil.

OLEKUINDIKAATORID

Näitab SD-kaardi, printimise, aku ja Bluetooth®-ühenduse olekut.



PILDISTAMISREŽIIM

Teie Snap Touch on automaatselt pildistamisrežiimis ja te näete ekraanil kaameraikooni. Video- või kabiinirežiimi valimiseks vajutage kaameraikoonile.



Pildirežiim

Videorežiim

Kabiinirežiim

Kabiinirežiim võimaldab teha 2, 3 või 4 ülesvõtet ühele pildile.

PILDISTAMISSEADED

Puudutage, et avada foto-, video- või kabiinirežiimi seadete menüü.



KAAMERA SEADED

Kuvab HDR-i, valgust ja taimeriseadeid



HDR sees



Välg sees



Taimer: 3

VIDEOSEADED

Kuvab video eraldusvõime seaded.

LISAD

Saate oma fotosid raamide, filtrite ja digitaalsete kleebistega isikupärastada.



Lisad



Raamid



Filtrid



Kleebised

GALERII

Puudutage galeriile juurdepääsuks.



Märkus: Galeriis saate ka lisasid lisada ning fotot pöörata ja kärpida.

SEADME SEADED

Puudutage ekraanile selliste seadete avamiseks nagu ekraani heledus, helitugevus ja Bluetooth®.



SUUMIMINE

Pildinäidikul sisse ja välja suumimiseks puudutage märki + või -.

FOKUSEERIMISEKS PUUDUTAGE JA HOIDKE

Fookusala seadmiseks vajutage ekraanile ja hoidke.

Märkus: Puuteekraani juhtnupud kehtivad püsivara v0.05.09.02 puhul ja võivad püsivara värskendamisel muutuda. Vaadake rakendusest püsivara värskendusi.

Mobiilirakendus

Et avastada rohkem võimalusi Polaroid Snap

Touch™-i kasutamiseks, laadige siit alla tasuta mobiilirakendus iOS-ile ja Android™-ile:



www.polaroidsnapcamera.com/download-app

Lisateabe saamiseks, kasutusjuhendi allalaadimiseks, KKK lugemiseks ja tehniliseks toeks vt veebilehele polaroidsnapcamera.com.

Klienditeenindus

cspolaroid@camarketing.com

800-226-6534

IOS on Cisco kaubamärk või registreeritud kaubamärk USA-s ja teistes riikides ning seda kasutatakse litsentsi alusel.

Android Google Inc. kaubamärk.

Bluetooth on USA Bluetooth SIG, Inc. registreeritud kaubamärk.

MicroSD on SD-3C LLC kaubamärk või registreeritud kaubamärk USA-s ja/või teistes riikides.

Kõik muud kaubamärgid või registreeritud kaubamärgid kuuluvad nende vastavatele omanikele.

PIIRATUD GARANTII ESMATARBIJALE

Selle toote (sealhulgas kõigile originaalpakendis sisalduvatele tarvikute) volitatud edasimüüja poolset tarnimisel ja turustamisel uueana annab turustaja esmaostjale garantii materjali- ja töödefektide vastu (Garantii) järgmiselt.

Toode	Territoorium	Osade garantii	Teostuse garantii
Kaamera	Põhja-Ameerika	1 aasta	1 aasta
Kaamera	Kesk- ja Lõuna-Ameerika	1 aasta	1 aasta
Kaamera	Aasia, Aafrika, Austraalia, Uus-Meremaa	1 aasta	1 aasta
Kaamera	Euroopa	2 aastat	2 aastat
Kaamera	Venemaa	2 aastat	2 aastat

Teabe saamiseks garantiiteenuse ja veaotsingu kohta külastage meie veebilehte www.polaroidsnapcamera.com.

Garantiiteenuse saamiseks peab esmatarbija ühendust võtma edasimüüja või tema volitatud hooldusepakkujaga, et probleem kindlaks teha ja lahendada. Soovitud teenuse saamiseks TULEB edasimüüjale või tema volitatud hooldusepakkujale esitada ostu tõendav müügitšekk või arve, mis tõendab garantii kehtivust.

Garantii ei kata kulusid, mis kaasnevad toote saatmisega edasimüüja hoolduskeskusesse või tagastuskohta: need peab kandma tarbija.

Erandid ja piirangud

See garantii puudutab toote tavapärase, mitteärilise kasutamise käigus avastatud teostus- ja materjalidefekte ning ei puuduta tarbija juhendamist, tarnimist, installatsiooni, seadistust, reguleerimist, kosmeetilist kahjustust või loodusõnnetusest, õnnetusjuhtumist või toote või selle mis tahes osa väärkasutusest, kuritarvitamisest, hooletusest, äriotstarbelisest kasutusest tulenevaid kahjustusi.

Samuti ei puuduta garantii ekraanile „põletatud“ pilte.

See garantii antakse ainult esmatarbijale ja see ei puuduta tooteid, mida müüakse, NAGU NEED ON, või KÕIGI VIGADEGA, taastatuna, renoveerituna või ümbertöödelduna, või kuluosadena (nt kaitsmed, akud, pirnid jne).

Garantii ei kehti, kui tehases pandud seerianumbrit on muudetud või kui see on tootelt eemaldatud. See garantii kehtib vaid riigis, kust tarbija on toote ostnud, ning kehtib ainult selles riigis ostetud ja hooldatud toodetele.

EI KEHTI ÜKSKI MUU GARANTII PEALE ÜLALPOOL SELGESÕNALISELT KIRJELDATU, OLGU SEE OSTENE VÕI KAUDNE, SEALHUGAS, KUID MITTE AINULT, MIS TAHES KAUDNE GARANTII MÜÜGIKÕLBLIKKUSE VÕI MINGIKS KONKREETSEKS OTSTARBEKS SOBIMISE KOHTA. EDASIMÜÜJA KEELDUB IGASUGUSTEST GARANTIIDEST PÄRAST ÜLALNIMETATUD SELGESÕNALISE GARANTII KEHTIVUSAJA LÕPPEMIST. ÜKSKI MUU OSTENE GARANTII VÕI MÕNE ISIKU, ETTEVÕTTE VÕI ÜKSUSE ANTUD GARANTII TOOTE SUHTES POLE EDASIMÜÜJALE SIDUV. REMONT, VAHETAMINE VÕI HÜVITAMINE VÕI ALGSE OSTUHINNA TAGASIMAKSMINE EDASIMÜÜJA AINUÄRANÄGEMISEL ON AINSAD

VÕIMALUSED TARBIJALE. MITTE MINGIL JUHUL EI KANNA EDASIMÜÜJA, TOOTJAD VÕI PLR IP HOLDINGS, LLC VASTUTUST MIS TAHES JUHUSLIKU, OTSESE, KAUDSE, ERILISE, KARISTAVA VÕI TAGAJÄRJELISE KAHJU EEST (NÄITEKS, KUID MITTE AINULT, SAAMATA JÄÄNUD TULUD, ÄRAJÄÄNUD TEHING, SÄÄSTUD, ANDMED VÕI DOKUMENDID), MIS ON TULENENUD SELLE TOOTE KASUTAMISEST VÕI VÄÄRKASUTUSEST VÕI SUUTMATUSEST SEDA KASUTADA. ÜHTEGI MUUD GARANTIID PEALE SIINMÄRGITU EI KOHALDATA. ÜLALTOODUST OLENEMATA EI TOHI HÜVITUS TARBIJALE ÜLETADA EDASIMÜÜJA POOLT MÜÜDUD TOOTE OSTUHINDA. SEE GARANTII EI LAIENE KELLELEGI PEALE ESMATARBIJA, KES ON TOOTE OSTNUD, EGA OLE ÜLEKANTAV.

Mõni riik, osariik või provints ei luba juhuslike või tagajärjeliste kahjude väljaarvamist või piiramist või lubab piiranguid garantiidele, mistõttu väljaarvamine või piiramine ei pruugi teid puudutada. See garantii annab teile konkreetsed seaduslikud õigused ning teil võib olla teisi riigiti või provintsiti varieeruvaid õigusi.

Et saada teavet mingi muu garantii kehtimise kohta, võtke ühendust oma volitatud edasimüüjaga. Vastavushoiatus. Selles seadmes tehtavad muudatused, mida vastavuse eest vastutav pool pole selgesõnaliselt heaks kiitnud, võivad muuta kehtetuks kasutaja õiguse seadet kasutada.

MÄRKUS. Käesolevat seadet on testitud ning see on tunnistatud vastavaks klassi B digitaalseadmetele FCC reeglite 15. Osa järgi. Need piirangud on mõeldud pakkuma mõistlikku kaitset kahjulike häirete vastu kodustes paigaldistes. Seade tekitab, kasutab ja võib kiirata raadiosageduslikku energiat ning võib põhjustada kahjulikke häireid raadiosidele, kui seda ei paigaldata ega kasutata juhiste järgi.

Samas puudub garantii selle kohta, et mingis konkreetses paigaldises häireid ei esine. Kui seade tekitab raadio- või televastuvõtule kahjulikke häireid, mida saab tuvastada seadet sisse ja välja lülitades, soovitatakse kasutajal püüda häireid kõrvaldada ühe või mitme järgmise meetme abil.

Muutke vastuvõtuantenni suunda või asukohta.

Suurendage seadme ja vastuvõtja vahelist kaugust.

Ühendage seade vastuvõtja omast erinevasse pistikupesasse või vooluahelasse.

Pidage nõu edasimüüja või kogenud raadio-/teletehnikuga.

Seade ei tohi paikneda ega töötada mingi muu antenni või saatja juures.

Kasutusjuhend või käsiraamat peab sisaldama järgmist lisateavet.

- 1) Vastutava poole andmed: nimi, aadress, telefoninumber
- 2) Toote nimi ja mudeli number

Märkused. Mitut digitaalset seadet sisaldavate süsteemide puhul peab ülalnimetatud andmestik sisalduma üksnes põhiseadme kasutusjuhendis. Kui nõuetele vastavuse tagamiseks on vaja varjestatud kaableid või spetsiaalseid lisaseadmeid, tuleb lisada andmestik, mis annab kasutajale juhiseid nende rakendamiseks, näiteks: Selle seadmega tuleb kasutada varjestatud kaableid, et tagada vastavus B-klassi FCC piirangutele. See seade vastab Industry Canada spetsifikatsioonile RSS247.

See seade vastab Industry Canada litsentsivaba(de)le RSS-standardi(te)le. Teostus peab vastama järgmisele kahele tingimusele. (1) see seade ei tohi tekitada häireid ja (2) see seade peab vastu võtma igasuguseid häireid, kaasa arvatud neid, mis võivad põhjustada seadme soovimatut toimimist. Lause kiirgusohu kohta. See toode vastab Kanada kaasaskantava raadiosagedusliku kiirguse piirnormile, mis on kehtestatud kontrollimata keskkonnale ning on ohutu käesolevas juhendis kirjeldatud kasutusotstarbeks.

Raadiosageduslikku kiirguse ohtu saab veelgi vähendada, kui toodet hoitakse kasutaja kehast võimalikult kaugel või seade lülitatakse väiksemale väljundvõimsusele, kui selline funktsioon on saadaval.

Déclaration d'exposition aux radiations : Le produit est conforme aux limites d'exposition pour les appareils portables RF pour les Etats-Unis et le Canada établies pour un environnement non contrôlé.

Le produit est sûr pour un fonctionnement tel que décrit dans ce manuel. La réduction aux expositions RF peut être augmentée si l'appareil peut être conservé aussi loin que possible du corps de l'utilisateur ou que le dispositif est réglé sur la puissance de sortie la plus faible si une telle fonction est disponible.

See B-klassi digitaalseade vastab Kanada standardile ICES-003.

Kasutajad peavad kasutama USB-liideses USB 2.0 või uuemat versiooni.

Ettevaatust!

Vale tüüpi patarei kasutamisel võib tekkida plahvatusoht.

Kõrvaldage kasutatud patareisid juhiste järgi.

Siinkohal deklareerib C&A Marketing Inc., et see Snap Touch™ vastab direktiivi 1999/5/EÜ põhinõuetele ja muudele asjakohastele sätetele.