



Momentinio spausdinimo skaitmeninis fotoaparatas

SPARČIOJO PALEIDIMO VADOVAS


Išsamų naudotojo vadovą galite atsisiųsti iš svetainės polaroidsnapcamera.com.

Norėdami pagerinti savo patirtį, atsisiųskite nemokamą mobiliąją programėlę, skirtą iOS ir „Android“.

Turinys


Susipažinkite su fotoaparatu	4
Ką rasite dėžėje	6
Naudojimasis fotoaparatu	7

Susipažinkite su fotoaparatu



1. Išskylanti blykstė
2. Užrakto mygtukas
3. Maitinimo mygtukas
4. Lęšis su magnetiniu dangteliu
5. Veidrodis asmenukėms
6. Nuotraukos išlindimo anga
7. Mikrofonas


Vaizdas iš galo



8. Popieriaus skyriaus durelių fiksatorius
9. Vaizdo ieškiklio jutiklinis LCD ekranas
10. Atstatymo mygtukas*
11. Mikro USB prievadas
12. Trikojo jungtis
13. MicroSD™ kortelės anga
14. Garsiakalbis

* Norėdami iš naujo paleisti fotoaparata, įkiškite smeigtuką ir palaikykite maždaug 2 sekundes.


Ką rasite dėžėje




„Polaroid Snap Touch™“
Momentinio spausdinimo
fotoaparatas



Fotoaparato dirželis



Mikro USB laidas



„Polaroid ZINK®“ popierius
10 vnt. pakuotė



Trumpasis vadovas
ir garantija

Naudojimasis fotoaparatu

Ijungimas ir išjungimas

Spustelėkite maitinimo mygtuką. Jei blykstės mechanizmas yra uždarytas, jis atsidarys ir fotoaparatas įsijungs.

Norėdami išjungti fotoaparatą, nuspauskite blykstės mechanizmą žemyn.

Norėdami įjungti fotoaparatą iš miego režimo, nuspauskite maitinimo mygtuką. Fotoaparatas įsijungs.

Atminties saugykla

Fotoaparato vidinėje atmintyje gali tilpti iki 10 vaizdų, galima prijungti microSD™ atminties kortelę iki 128 GB.

Nuotraukų popieriaus įdėjimas

„Polaroid Snap Touch™“ fotoaparatas naudoja tik

„Premium ZINK® Zero Ink®“ popierių su viena lipnia puse, ant kurio spausdinamos 2 x 3 col nuotraukos.

1. Pastumkite svirtelę LCD ekrano kairėje pusėje. Atsidarys ekranas.

2. Iš pakuotės išimkite popierių ir visą sudėkite į vidų taip, kad mėlynas ZINK spalvų kalibravimo lapas būtų apačioje, atsuktas brūkšniu kodu žemyn.
3. Uždarykite popieriaus skyrių.
4. Mėlynas ZINK spalvų kalibravimo lapas bus apdorotas ir išstumtas prieš spausdinant nuotraukas, taip sukalibruojamas spausdintuvas.

Nustatymas pirmą kartą

Ijunkite fotoaparatai sąrankai pradėti. Vykdykite instrukcijas, pateikiamas ekrane.

Fotografavimas ir filmavimas

Nuspauskite užrakto mygtuką, norėdami nufotografuoti vaizdą arba pradėti ir baigti vaizdo įrašymą Vaizdo įrašo režimu.

Laikant nuspaustą užrakto mygtuką fotografavimo režimu bus nufotografuoti keli kadrai iš eilės (greitai vienas po kito).

Vaizdui sufokusuoti užrakto mygtuką nuspauskite iki pusės.

Dėmesio. Nuspaudus užrakto mygtuką, kai įjungtas ne realiojo vaizdo ieškiklis, vėl grįžtama į realiojo vaizdo ieškiklio langą.

Jutiklinio ekrano valdikliai

Norėdami atidaryti arba uždaryti valdiklius, palieskite bet kur vaizdo ieškiklio lange.

BŪSENOS INDIKATORIAI

Rodoma SD kortelės, spausdinimo, baterijos ir „Bluetooth®“ ryšio būseną.



FOTOGRAFAVIMO REŽIMAS

Jūsų „Snap Touch“ automatiškai įsijungia fotografavimo režimu, ekrane matysite fotoaparato piktogramą. Spustelėkite fotoaparato piktogramą, norėdami persijungti į vaizdo įrašymo arba fotokameros režimą.



Fotografavimo režimas Vaizdo įrašymo režimas Fotokameros režimas

Fotokameros režimu galima fotografuoti vaizdus 2, 3 arba 4 nuotraukų lape konfigūracija.

FOTOGRAFAVIMO NUSTATYMAI

Paliesdami atidarykite fotografavimo, vaizdo įrašymo arba fotokameros nustatymų meniu.



FOTOPARATO NUSTATYMAI

Rodomi HDR, blykstės ir laikmačio nustatymai



HDR įj.



Blykstė įj.



Laikmatis: 3

VAIZDO ĮRAŠYMO NUSTATYMAI

Rodomi vaizdo įrašo skiriamosios gebos nustatymai.

PAPILDOMI NUSTATYMAI

Galite suasmeninti nuotraukas pridėdami rėmelius, filtrus ir skaitmenines etiketes.



Papildomi nustatymai



Rėmeliai



Filtrai



Etiketės

GALERIJA

Palieskite norėdami pereiti į galeriją.



Dėmesio. Galite pridėti papildomų nustatymų, pasukti ir apkarpyti nuotrauką galerijoje.

ĮRENGINIO NUSTATYMAI

Palieskite piktogramą atidaryti tokius prietaiso nustatymus kaip ekrano ryškumas, garsas ir „Bluetooth®“.



MASTELIO KEITIMAS

Paliesdami + arba – galite padidinti arba sumažinti vaizdą realiojo laiko vaizdo ieškiklyje.

SUFOKUSUOTI PALIESKITE IR PALAIKYKITE

Palieskite ir palaikykite ekraną fokusavimo sričiai nustatyti.

Dėmesio. Jutiklinio ekrano valdikliai yra v0.05.09.02 versijos, atnaujinant versiją jie gali keistis. Programinės įrangos versijos atnaujinimų ieškokite programėlėje.

Mobilioji programėlė

Norėdami rasti daugiau būdų naudoti „Polaroid Snap

„Touch™“, atsisiųsite nemokamą mobiliąją programėlę, skirtą iOS ir „Android™“, iš čia:



www.polaroidsnapcamera.com/download-app

Daugiau informacijos, atsisiunčiamų vadovų, DUK ir techninės informacijos ieškokite svetainėje polaroidsnapcamera.com.

Klientų aptarnavimo skyrius:
cspolaroid@camarketing.com
800-226-6534

IOS yra „Cisco“ prekių ženklas arba registruotas prekių ženklas JAV ir kitose šalyse, naudojamas pagal licenciją.

„Android“ yra „Google Inc.“ prekių ženklas.

„Bluetooth“ yra „Bluetooth SIG, Inc.“ registruotasis prekių ženklas JAV.

„MicroSD“ yra „SD-3C LLC“ prekių ženklas arba registruotasis prekių ženklas JAV ir (arba) kitose šalyse.

Visi kiti prekių ženklai arba registruoti prekių ženklai yra atitinkamų jų savininkų nuosavybė.

PIRMAJAM PIRKĖJUI SKIRTA RIBOTA GARANTIJA

Šis gaminys (įskaitant į originalią pakuotę įeinančius priedus), įgaliotojo pardavėjo parduodamas naujas, turi pardavėjo pradiniam pirkėjui teikiamą garantiją dėl medžiagos ir gamybos defektų (toliau – „Garantija“), taikomą pagal šias nuostatas:

Gaminys	Teritorija	Garantija dalims	Garantija darbams
Fotoaparatas	Šiaurės Amerika	1 metų	1 metų
Fotoaparatas	Centrinė ir Pietų Amerika	1 metų	1 metų
Fotoaparatas	Azija, Afrika, Australija, Naujoji Zelandija	1 metų	1 metų
Fotoaparatas	Europa	2 metų	2 metų
Fotoaparatas	Rusija	2 metų	2 metų

Dėl garantinės informacijos ir trikčių diagnostikos kontaktinės informacijos: apsilankykite mūsų tinklalapyje adresu www.polaroidsnapcamera.com.

Dėl garantinio aptarnavimo, problemos nustatymo ir aptarnavimo procedūrų pradinis pirkėjas turi kreiptis į pardavėją, įgaliotąjį pardavėjo paslaugų tiekėją. Pardavėjui arba įgaliotajam pardavėjo paslaugų tiekėjui turi būti pateikiamas pirkimo įrodymas (pirkimo kvitas arba sąskaita faktūra), įrodantis, kad gaminio garantinis laikotarpis nėra pasibaigęs.

Ši garantija neapima pristatymo į pardavėjo įgaliotąjį aptarnavimo centrą arba grąžinimo centrą siuntimo išlaidų, jas turi padengti naudotojas.

Išimtyms ir apribojimais

Ši garantija galioja medžiagų ir gamybos defektams, aptinkamiems įprastai naudojantis gaminiu nekomerciniais tikslais, ji neapima naudotojo instruktavimo, pristatymo, nustatymo, sąrankos, reguliavimo, kosmetinių pažeidimų bei pažeidimų dėl gamtos reiškinių poveikių, nelaimingų atsitikimų, naudojimo ne pagal paskirtį, nepriežiūros, naudojimo komerciniais tikslais, gaminio ar kurios jos nors dalies modifikavimo.

Be to, ši garantija neapima ekrane „įsispaudusių“ vaizdų.

Ši garantija galioja tik pradiniam pirkėjui ir negalioja gaminiams, parduodamiems TOKIE, KOKIE YRA ir SU VISOMIS TRIKTIMIS, kai jie parduodami kaip pritaikyti, perdirbti, pertvarkyti gaminiai; ji taip pat negalioja eksploatacinėms medžiagoms (saugikliams, baterijoms, lemputėms ir pan.). Ši garantija negalioja, jei gamyklinis serijos numeris pakeičiamas arba nutrinamas nuo gaminio. Ši garantija galioja tik toje šalyje, kurioje pirkėjas nusipirko gaminį, ir tik gaminiams, nupirktiems ir aptarnaujamiems toje šalyje.

NETAIKOMOS JOKIOS KITOS IŠREIKŠTOS AR NUMANOMOS GARANTIJOS, ĮSKAITANT, BET NEAPSIRIBOJANT NUMANOMOMIS GARANTIJOMIS DĖL PARDAVIMO AR TIKIMO KONKREČIAM TIKSLUI, IŠSKYRUS KAIP TAI IŠSKIRTINAI APIBŪDINTA ŠIOSE NUOSTATOSE. PARDAVĖJAS TAIP PAT NETEIKIA JOKIŲ GARANTIJŲ PO TO, KAI PASIBAIGIA PRIEŠ TAI NURODYTAS GARANTINIS LAIKOTARPIS. JOKS KITAS ASMUO, ĮMONĖ AR ORGANIZACIJA NEGALI TEIKTI KITOKIŲ GARANTIJŲ AR IŠSKIRTINIŲ GARANTIJŲ ŠIAM GAMINIUI, KURIOS BŪTŲ PRIVALOMOS PARDAVĖJUI. REMONTAS, PAKEITIMAS ARBA SUMOKĖTOS UŽ GAMINĮ PINIGŲ SUMOS, GRĄŽINIMOS IŠSKIRTINE PARDAVĖJO NUOŽIŪRA, YRA VIENINTELIAI

ŽALOS ATLYGINIMO PIRKĖJUI BŪDAI. PARDAVĖJAS, JO GAMINTOJAI ARBA „PLR IP HOLDING, LLC“ JOKIU ATVEJU NEATSAKO UŽ BET KOKIĄ ATSITIKTINĘ, TIESIOGINĘ, NETIESIOGINĘ, SPECIFINĘ, BAUDŽIAMĄJĄ AR PASEKMINĘ ŽALĄ (ĮSKAITANT, BET NEAPSIRIBOJANT NEGAUTU PELNU AR NUOSTOLIAIS, PRARASTU VERSLU, SANTAUPOMIS, DUOMENIMIS AR ĮRAŠAIS), ATsirADUSIĄ DĒL NAUDOJIMOSI, NETINKAMO NAUDOJIMOSI AR NEGalĒJIMO NAUDOTIS ŠIUO GAMINIU. JOKIOS GARANTIJOS, IŠSKYRUS ČIA PATEIKIAMAS, NĒRA TEIKIAMOS. NEPAISANT IŠDĒSTYTO PRIĒŠ TAI, PIRKĒJO TEISĒ Į ŽALOS ATLYGINIMĄ IŠ PARDAVĒJO JOKIU ATVEJU NEVIRŠYS PARDAVĒJO NUSTATYTOS GAMINIO PARDAVIMO KAINOS. ŠI RIBOTA GARANTIJA TAIKOMA TIK PIRMAJAM ŠIO GAMINIO PIRKĒJUI. JI NĒRA PEDUODAMA.

Kai kuriose šalyse / regionuose, valstijose ar provincijose neleidžiami išskirtiniai atvejai ar apribojimai netyčiniams ar pasekminiams nuostoliams, todėl nurodyti apribojimai ar išskirtiniai atvejai jums gali būti netaikomi. Ši garantija suteikia tam tikras juridines teises ir jūs taip pat galite turėti kitų teisių, kurios skiriasi kiekvienoje šalyje ar provincijoje.

Kitose vietovėse kreipkitės į savo įgaliojį pardavėją ir sužinokite, ar galioja kita garantija.

Įspėjimas dėl atitikties: dėl įrenginio pakeitimų, kuriems nepritarė už atitiktį atsakinga šalis, gali būti panaikinta vartotojo teisė naudotis įrenginiu.

DĒMESIO. Ši įranga buvo patikrinta ir nustatyta, kad atitinka B klasės skaitmeninių įrenginių apribojimus pagal FCC taisyklių 15 dalį. Šie apribojimai skirti suteikti pagrįstą apsaugą nuo kenksmingų trikdžių namų įrangoje. Ši įranga generuoja, naudoja ir gali skleisti radijo dažnio energiją ir, jei nesumontuojama ir naudojama pagal instrukciją, gali sukelti kenksmingus trukdžius radijo komunikacijoms.

Tačiau negalima užtikrinti, kad tam tikrame įrenginyje neatsiras tokių trukdžių. Jeigu ši įranga neigiamai veikia radijo ir televizijos laidų priėmimo kokybę (tai galima nustatyti įjungiant ir išjungiant įrangą), vartotojui rekomenduojama vienu ar keletu toliau išvardytų būdų bandyti pašalinti trikdžius.

Nukreipkite arba pakeiskite priimančios antenos vietą.

Padidinti atstumą tarp įrangos ir imtuvo.

Įrenginį įjunkite į kitokį kištukinį lizdą, o ne tokį, į kurį įjungtas imtuvas.

Pasikonsultuoti su prekybininku arba patyrusiu radijo / televizijos techniku.

Šis prietaisas negali būti įrengtas ar naudojamas kartu su kita antena ar siųstuvu.

Naudotojo ar instrukcijų vadove turi būti pateikiama ši informacija:

- 1) Atsakingos šalies informacija: pavadinimas, adresas, telefono numeris
- 2) Gaminio pavadinimas ir modelio numeris

Pastabos. Sistemoms, kurios apima kelis skaitmeninius prietaisus, šį pareiškimą reikia pateikti tik naudotojo vadove, skirtame pagrindiniam įrenginiui. Jei atitikties sumetimais reikia naudoti ekranuotus laidus ar specialius priedus, būtina pridėti nurodymą naudotojui juos naudoti, pvz., kad būtų užtikrintas B klasės prietaisų tinkamas naudojimas pagal FGG apribojimus, su prietaisu būtina naudoti ekranuotus laidus.

Šis prietaisas atitinka „Industry Canada“ RSS247 nuostatas.

Šis prietaisas atitinka „Industry Canada“ RSS standartus, kuriems nereikalinga licencija. Naudojimas priklauso nuo šių dviejų sąlygų: (1) šis įrenginys negali kelti trukdžių, ir (2) šis įrenginys turi priimti visus gaunamus trukdžius, įskaitant ir tokius, kurie gali trikdyti įrenginio darbą. Pareiškimas apie spinduliuotę: šis gaminys atitinka Kanados nešiojamos radijo įrangos spinduliuotės ribas, nustatytas nekontroliuojamai aplinkai, ir yra saugus naudoti pagal savo numatytąjį tikslą, kaip tai apibūdinama šiame vadove.

Radijo spinduliuotę galima papildomai sumažinti laikant produktą kuo toliau nuo kūno arba nustatant mažesnę jo išvesties galią, jei tokia funkcija prietaise yra.

Déclaration d'exposition aux radiations : Le produit est conforme aux limites d'exposition pour les appareils portables RF pour les Etats-Unis et le Canada établies pour un environnement non contrôlé.

Le produit est sûr pour un fonctionnement tel que décrit dans ce manuel. La réduction aux expositions RF peut être augmentée si l'appareil peut être conservé aussi loin que possible du corps de l'utilisateur ou que le dispositif est réglé sur la puissance de sortie la plus faible si une telle fonction est disponible.

B klasės skaitmeninis įrenginys atitinka Kanados ICES-003.

Naudotojams reikia naudoti USB 2.0 ar naujesnę versiją atitinkančias USB sąsajas.

Démesio.

Įdėjus netinkamo tipo bateriją kyla sprogdimo pavojus.

Panaudotas baterijas išmeskite pagal instrukcijas.

Šiuo dokumentu „C&A Marketing Inc.“ pareiškia, kad šis „Snap Touch™“ fotoaparatas atitinka direktyvos 1999/5/EB pagrindinius reikalavimus ir kitas atitinkamas nuostatas.