



Välittömästi kuvan tulostava digitaalinen kamera


KÄYTTÖOPAS

Lataa yksityiskohtaisempi käyttöopas osoitteesta polaroidsnapcamera.com.
Paranna käyttökokemustasi lataamalla ilmainen Polaroid Print -sovellus iOS- ja Android-laitteisiin.

Mitä pakkaukseen sisältyy



Polaroid SNAP Touch™ -kamera,
joka voi tulostaa kuvan
välittömästi



Kamerahihna



Micro USB -johto




10 arkin pakkaus Polaroid
ZINK® -paperia



Käyttöopas ja takuu


Opi tuntemaan kamerasi



1. Pop-up-salama/
virtapainike
2. Selfie-peili
3. Linssi, jossa
magneetikansi
4. Kuvatulosteen
ulostuloaukko
5. Mikrofoni
6. Kaiutin
7. MicroSD-korttipaikka
8. Kolmijalan liitin
9. Micro USB -portti
10. Nollauspainike*

* Nollaa kamera työntämällä aukkoon neula ja painamalla painiketta 2 sekunnin ajan.

Takanäkymä



11. Paperilokeron
kannen lukitus
12. Suljinpainike
13. Kosketusnäytön
LCD-etsin

Kameran käyttäminen

Kytkeminen päälle ja pois päältä

Paina varovasti pop-up-salamalaitetta.

Tallennustila

Kameran sisäiseen muistiin mahtuu enintään 10 kuvaa ja siinä voidaan käyttää microSD-korttia, jonka koko on korkeintaan 128 Gt.

Valokuvatulostuspaperin lataaminen

Polaroid Snap Touch™ -kamera käyttää vain Premium ZINK® Zero Ink® -paperia 2 x 3 tuuman valokuvien tulostamiseen

tarrataustapaperille.

1. Liu'uta vipua, joka on LCD-näytön vasemmalla puolella. Näyttö ponnahtaa ylös.
2. Aseta koko paperipakkaus varmistaen, että sininen ZINK Smart Sheet on pohjalla viivakoodi alaspäin.
3. Sulje paperilokero.
4. Sininen ZINK Smart Sheet käsitellään ja syötetään ulos kamerasta ennen kuin tulostat valokuvan.

Ensimmäinen käyttö

Aloita määrittäminen käynnistämällä kamera.

Noudata näytön ohjeita.

Valokuvien ja videon ottaminen

Valitse valokuva-, video- tai Photo Booth -tila napauttamalla kuvaustilan kuvaketta.



Valokuvatila



Videotila



Photo Booth -tila

Suljinta painamalla voit ottaa kuvan tai aloittaa tai lopettaa videokuvauksen. Suljinpainikkeen pitäminen painettuna kuvaustilassa ottaa kuvia sarjassa (useita valokuvia nopeasti

peräkkäin). Huomautus: Suljinpainikkeen painaminen muussa kuin live-etsinäkymässä palauttaa kameras live-etsintilaan.

Voit muokata valokuviasi yksilöllisiksi kehyksillä, suodattimilla ja digitaalisilla tarroilla. Aloita napauttamalla lisäominaisuuskuvaketta.



Lisäominaisuudet



Kehykset



Suodattimet



Tarrat

Napauta Photo Booth -kuvaustilan kuvaketta kuvien ottamiseksi 2, 3 tai 4 valokuvan asetelmana. Voit myös lisätä asetelmaan suodattimia, kehyksiä tai tarroja.

Kosketusnäytön ohjaimet

Napauta mistä tahansa kohtaa etsintä ohjainten piilottamiseksi/näyttämiseksi.

TILAN ILMAISIMET

Näyttää tulostuksen, akun ja Bluetooth-yhteyden tilan. Napauta kuvaketta laiteasetusten avaamiseksi.



Laiteasetukset

KUVAUSASETUKSET

Avaa valokuva-, video- tai Photo Booth -kuvausasetusvalikko.



Kuvausasetukset

HDR, SALAMA JA AJASTIN

Näyttää HDR-, salama- ja ajastinasetukset



HDR käytössä



Salama käytössä



Ajastin :3

GALLERIA

Siirry galleriaan kuvaketta napauttamalla.



ZOOMAUS

Lähennä tai loitonna +/- -painikkeilla live-etsin- tai tiedostonäkymässä.

TARKENNA PAINAMALLA PITKÄÄN

Aseta tarkennusalue painamalla näyttöä pitkään.

Paranna käyttökokemustasi lataamalla ilmainen Polaroid Print -sovellus iOS- ja Android-laitteisiin.

Tarkemmat tiedot, ladattava käyttöopas, usein esitetyt kysymykset ja tekninen tuki löytyvät osoitteesta polaroidsnapcamera.com.

Asiakaspalvelu:

cspolaroid@camarketing.com

800-226-6534

Käyttäjän on käytettävä USB-liitännöissä USB 2.0 -tuotteita tai uudempaa USB-versiota.

Huomio:

Räjähdyksvaara on olemassa, jos laitteeseen vaihdetaan väärän tyyppinen paristo.

Hävitä käytetyt paristot ohjeiden mukaan.

C&A Marketing Inc. ilmoittaa täten, että tämä Snap Touch -laite noudattaa direktiivin 1999/5/EY olennaisia vaatimuksia ja muita asiaan liittyviä sääntöjä.

RAJOITETTU TAKUU ALKUPERÄISELLE OSTAJALLE

Jakelija antaa tämän tuotteen (mukaan lukien sen alkuperäiseen pakkaukseen sisältyvät lisävarusteet), sellaisena kuin valtuutettu jälleenmyyjä sen toimittaa ja uutena jakelee, alkuperäiselle ostajalle takuun materiaali- ja valmistusvirheitä vastaan ("Takuu") seuraavasti:

Tuote	Alue	Osien takuu	Työn takuu
Kamera	Pohjois-Amerikka	1 vuosi	1 vuosi
Kamera	Keski- ja Etelä-Amerikka	1 vuosi	1 vuosi
Kamera	Aasia, Afrikka, Australia, Uusi-Seelanti	1 vuosi	1 vuosi
Kamera	Eurooppa	2 vuotta	2 vuotta
Kamera	Venäjä	2 vuotta	2 vuotta

Saat takuupalvelun ja vianmääritystuen yhteystiedot seuraavasti: Käy verkkosivustossamme osoitteessa www.polaroidsnapcamera.com.

Alkuperäisen ostajan on takuupalvelua saadakseen otettava yhteyttä jakelijaan tai jakelijan valtuutettuun huoltoliikkeeseen ongelman tutkimista ja huoltotoimia varten. Ostajan TÄYTYY esittää takuuhuoltoa varten jakelijalle tai jakelijan valtuutetulle huoltoliikkeelle ostotodistuksena kauppakirja tai muu myyntitosite, josta ilmenee, että tuotteen takuu-aika on voimassa.

Takuu ei kata tuotteen kuljetuskustannuksia jakelijan huoltoliikkeeseen tai

palautuspaikkaan. Nämä kustannukset ovat ostajan vastuulla.

Poikkeukset ja rajoitukset

Tämä takuu kattaa materiaali- ja valmistusviat, jotka ilmenevät tuotteen normaalin, ei-kaupallisen käytön aikana, mutta se ei kata kuluttajan neuvontaa, toimituksia, asennusta, määrittämistä, säätöjä, kosmeettisia virheitä tai vaurioita, jotka aiheutuvat luonnonvoimista, onnettomuudesta, väärästä käytöstä, kovakouraisesta käsittelystä, huolimattomuudesta, kaupallisesta käytöstä tai tuotteen tai jonkin sen osan muokkaamisesta. Takuu ei myöskään kata näyttöön "palaneita" kuvia.

Tämä takuu annetaan ainoastaan alkuperäiselle ostajalle eikä se kata tuotteita, jotka myydään SELLAISENAAN tai VIKOINEEN, jotka on kunnostettu, korjattu tai uudelleenvalmistettu tai jotka ovat kulutustarvikkeita (esim. sulakkeet, paristot, lamput jne.). Takuu raukeaa, jos tuotteeseen tehtaalla merkittyä sarjanumeroa on muutettu tai se on poistettu tuotteesta. Takuu on voimassa vain siinä maassa, josta ostaja osti tuotteen, ja se koskee vain tuotteita, jotka on ostettu ja huollettu kyseisessä maassa.

TUOTTEELLE EI ANNETA EDELLÄ MAINITTUJEN TAKUIDEN LISÄKSI MITÄÄN MUITA SUORIA TAI EPÄSUORIA

TAKUITA, ESIMERKIKSI MYYNTIIN TAI MIHINKÄÄN TIETTYYN TARKOITUKSEEN SOPIVUUDESTA. JAKELIJA MYÖS PERUUTTAA KAIKKI TAKUUT YLLÄ MAINITUN TAKUUKÄSITTELYN PÄÄTTYTTYÄ. MUUN HENKILÖN, YRITYKSEN TAI TAHON ANTAMAT TUOTETTA KOSKEVAT TAKUUT EIVÄT OLE JAKELIJAA SITOVIA. OSTAJAN AINOAT KORVAUSKEINOT OVAT TUOTTEEN KORJAAMINEN, VAIHTAMINEN UUTEEN TAI ALKUPERÄISEN OSTOHINNAN PALAUTTAMINEN JAKELIJAN HARKINNAN MUKAAN. JAKELIJA TAI SEN VALMISTAJAT TAI PLR IP HOLDINGS, LLC EIVÄT MISSÄÄN TILANTEESSA OLE VASTUUSSA SATUNNAISISTA,

SUORISTA, EPÄSUORISTA, ERITYISISTÄ, SEURAAMUKSELLISISTA TAI VÄLILLISISTÄ VAHINGOISTA (ESIMERKIKSI ANSIOIDEN TAI LIIKETOIMINNAN, SÄÄSTÖJEN, TIETOJEN TAI TALLENTEIDEN MENETYKSESTÄ), JOTKA JOHTUVAT TUOTTEEN KÄYTÖSTÄ, VÄÄRINKÄYTÖSTÄ TAI KÄYTTÄJÄN KYVYTTÖMYYDESTÄ KÄYTTÄÄ SITÄ. TÄSSÄ MAINITTUJA TAKUITA LUKUUNOTTAMATTA MUITA TAKUITA EI ANNETA. EDELLÄ MAINITUSTA RIIPPUMATTA OSTAJAN KORVAUSOIKEUS JAKELIJALTA EI VOI YLITTÄÄ JAKELIJAN MYYMÄN TUOTTEEN OSTOHINTAA. TÄMÄ TAKUU EI KOSKE KETÄÄN MUUTA KUIN TUOTTEEN ALKUPERÄISTÄ OSTAJAA EIKÄ

SE OLE SIIRRETTÄVISSÄ MUILLE.

Joissakin maissa, osavaltioissa tai maakunnissa satunnaisten tai välillisten vahinkojen poissulkeminen tai rajoittaminen tai takuun rajoittaminen ei ole sallittua, joten poikkeukset ja rajoitukset eivät välttämättä koske sinua. Tämä takuu antaa sinulle määrätyt lailliset oikeudet, joiden lisäksi sinulla voi olla muita oikeuksia, jotka vaihtelevat eri osavaltioissa tai maakunnissa. Kysy valtuutetulta jälleenmyyjältä sovelletaanko tuotteeseesi muita takuita.

Polaroid, Polaroid & Pixel, Polaroid Classic Border Logo, Polaroid Color Spectrum, and Polaroid Snap Touch are trademarks of PLR IP Holdings, LLC, used under license. All other trademarks are the property of the respective owner, who has not sponsored, endorsed or approved this product. PLR IP Holdings, LLC does not manufacture this product or provide any Manufacturer's Warranty or support.


Distributed by:
C&A Licensing, LLC, 114 Tived Lane East, Edison, NJ
08837 USA
C&A Marketing UK LTD, 167 Hermitage Road, Crusader
Industrial Estate, London N4 1LZ, United Kingdom

www.polaroidsnapcamera.com

© 2016 All Rights Reserved

The ZINK® Technology and ZINK® trademarks are owned by ZINK Holdings LLC.

The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by C&A Licensing, LLC is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.



Instantly recognizable. Instantly reassuring. The Polaroid Classic Border and Polaroid Color Spectrum logos let you know you've purchased a product that exemplifies the best qualities of our brand and that contribute to our rich heritage of quality and innovation.