



Anında Baskılı Dijital Fotoğraf Makinesi


KULLANIM KILAVUZU

Ayrıntılı kullanım kılavuzunu polaroidsnapcamera.com adresinden indirin.
Daha iyi bir deneyim için, iOS ve Android için ücretsiz Polaroid Baskı Uygulamasını indirin.

Kutu İeriđi



Polaroid SNAP Touch™
Anında Baskılı Fotođraf
Makinesi



Fotođraf makinesi
askısı



Mikro USB kablosu




Polaroid ZINK® Kađıt 10'lu



Kullanım kılavuzu
ve garanti


Fotoğraf Makinenizi Tanıyın



1. Açılır flaş/güç düğmesi
2. Öz-çekim aynası
3. Manyetik kapaklı mercek yuvası
4. Fotoğraf baskısı çıkış yuvası
5. Mikrofon
6. Hoparlör
7. MicroSD kart yuvası
8. Tripod konektörü
9. Mikro USB portu
10. Sıfırlama düğmesi*

* Fotoğraf makinesini sıfırlamak için, bir iğne sokun ve yaklaşık 2 saniye bekleyin.

Arkadan Görünüm



11. Kağıt bölmesi kapak mandalı
12. Deklanşör
13. Dokunmatik ekranlı LCD vizör

Fotoğraf Makinenizin Kullanımı

Açma ve Kapama

Açılır flaş mekanizmasına hafifçe basın.

Depolama Belleği

Fotoğraf makinesinin dahili belleği en fazla 10 resim depolayabilir ve 128 GB kapasiteli bir microSD kart takılabilir.

Fotoğraf Baskı Kağıdı Takma

Polaroid Snap Touch™ fotoğraf makinesi sadece Premium ZINK® Zero Ink® Kağıt kullanarak arkası yapışkanlı kağıda 2 x 3 inç boyutunda fotoğraflar basar.

1. LCD ekranın sol tarafındaki kolu kaydırın. Ekran açılacaktır.
2. Mavi renkli ZINK Smart Sheet'in, barkod aşağı bakacak şekilde altta kalmasına dikkat ederek tüm kağıt destesini makineye takın.
3. Kağıt bölmesini kapatın.
4. Mavi ZINK Smart Sheet, fotoğraf baskısı alınmadan önce işlenecek ve çıkarılacaktır.

İlk Kurulum

Kuruluma başlamak için fotoğraf makinesini

açın. Ekrandaki talimatları izleyin.

Resim ve Video Çekme

Çekim modu simgesine tıklayarak fotoğraf, video veya fotoğraf kabini modunu seçin.



Fotoğraf modu Video modu Fotoğraf kabini modu

Fotoğraf çekmek veya video kaydını başlatıp durdurmak için deklanşöre basın. Fotoğraf çekimi modunda deklanşöre sürekli basılı tutulması halinde seri fotoğraf çekimi (sürekli çekim) yapılır. Not: Canlı vizör dışında herhangi bir görünümde deklanşöre bastığınızda canlı

vizör görünümüne dönersiniz.

Fotoğraflarınızı çerçeveler, filtreler ve dijital yapışkanlarla kişiselleştirebilirsiniz. Başlamak için EKSTRALAR simgesine dokununuz.



Ekstralar



Çerçeveler



Filtreler



Çıkartmalar

2, 3 veya 4 fotoğrafın birden yer aldığı çekimler yapmak için fotoğraf kabini modu simgesine

dokunun. Taslađınıza filtre, çerçeve veya çıkartma ekleyebilirsiniz.

Dokunmatik Ekran Kontrolleri

Kontrolleri gizlemek/göstermek için vizörde herhangi bir yere dokunun.

DURUM GÖSTERGELERİ

Baskı, pil ve Bluetooth bağlantı durumunu gösterir. Cihaz ayarlarını açmak için simgeye dokunun.



Cihaz ayarları

ÇEKİM AYARLARI

Fotoğraf, video veya fotoğraf kabini çekim ayarları menüsünü açmak için dokunun.



Çekim ayarları

HDR, FLAŞ VE ZAMANLAYICI

HDR, flaş ve zamanlayıcı ayarlarını gösterir



HDR açık



Flaş açık



Zamanlayıcı :3

GALERİ

Galeriye gitmek için dokunun.



ZOOM

Canlı vizör veya dosya görünümünde yakınlaştırma ve uzaklaştırma için + veya - üzerine dokunun.

ODAKLANMA İÇİN BASILI TUTUN

Odak alanını belirlemek için ekrana dokunun ve basılı tutun.

Daha iyi bir deneyim için, iOS ve Android için ücretsiz Polaroid Baskı Uygulamasını indirin.

Daha fazla bilgi, indirilebilir kılavuz, SSS ve teknik destek için, lütfen polaroidsnapcamera.com adresini ziyaret edin.

Müşteri Hizmetleri:

cspolaroid@camarketing.com

800-226-6534

Kullanıcılar USB arayüzlerine bağlanmak için USB 2.0 veya daha yeni sürümleri kullanmalıdır.

Dikkat:

Pilin yanlış tipte bir pille değiştirilmesi halinde patlama riski vardır.

Kullanılmış pilleri talimatlara uygun olarak bertaraf edin.

C&A Marketing Inc., bu Snap Touch cihazının 1999/5/EC sayılı Direktifin temel şartları ve diğer ilgili hükümlerine uygun olduğunu beyan eder.

İLK TÜKETİCİ İÇİN SINIRLI GARANTİ

Bir yetkili satıcı tarafından yeni haliyle tedarik edilen ve dağıtılan bu Ürün (orijinal ambalajında bulunan aksesuarla birlikte) malzeme ve işçilik hatalarına karşı Distribütör tarafından ilk tüketiciye sunulan aşağıdaki garanti ("Garanti") kapsamındadır:

Ürün	Bölge	Parça Garantisi	İşçilik Garantisi
Kamera	Kuzey Amerika	1 Yıl	1 Yıl
Kamera	Orta ve Güney Amerika	1 Yıl	1 Yıl
Kamera	Asya, Afrika, Avustralya, Yeni Zelanda	1 Yıl	1 Yıl
Kamera	Avrupa	2 Yıl	2 Yıl
Kamera	Rusya	2 Yıl	2 Yıl

Garanti Hizmeti ve Sorun Giderme için iletişim bilgileri: Web sitemizi ziyaret edin: www.polaroidsnapcamera.com.

Garanti hizmetinden yararlanmak için, ürünü satın alan ilk tüketici, Distribütöre veya Distribütörün yetkili servisine başvurarak sorunun belirlenmesini ve hizmet prosedürlerinin uygulanmasını sağlamalıdır. Garantiden yararlanabilmek için, fatura veya satış belgesi gibi Ürünün geçerli Garanti dönem(ler)i içinde olduğunu gösteren bir satın alma kanıtı Distribütöre veya Distribütörün yetkili servisine İBRAZ EDİLMELİDİR.

Distribütörün servis merkezine veya İade Tesisine gönderim masrafları bu garanti

kapsamında değildir ve bu ücretler tüketici tarafından ödenmelidir.

Garanti Sınırlamaları ve Kapsam Dışı Durumlar

Bu Garanti, Ürünün ticari amaçlı olmayan normal kullanımı sırasında karşılaşılan malzeme ve işçilikle ilgili üretim hatalarını kapsamakta ve tüketici eğitimi, teslimat, montaj, kurulum, ayarlamalar, kozmetik hasarlar veya doğal afetler, kaza, yanlış kullanım, amacı dışında kullanım, ihmâl, ticari kullanım veya Ürünün herhangi bir parçasında değişiklik yapılması nedeniyle oluşan hasarları kapsamamaktadır. Ayrıca, bu Garanti ekran yanığı veya görüntü yanıklarını kapsamaz.

Bu Garanti sadece ilk tüketici için geçerli olup, OLDUĞU GİBİ veya GARANTİ VERİLMEKSİZİN satılan, Yenilenmiş, Onarılmış veya Yeniden Üretilmiş olarak satılan ürünleri veya sarf malzemelerini (örn. sigortalar, piller, ampuller vb.) kapsamaz. Ürüne fabrikada verilen seri numarasının silinmesi veya değiştirilmesi halinde Garanti geçerli değildir. Bu Garanti sadece ürünün tüketici tarafından satın alındığı ülkede geçerlidir ve sadece söz konusu ülkede satın alınan ve servisi bulunan ürünleri kapsamaktadır.

YUKARIDA AÇIKÇA BELİRTİLENLER DIŞINDA TİCARETE ELVERİŞLİLİK VEYA BELİRLİ BİR AMACA UYGUNLUK GARANTİLERİ DAHİL OLMAK

ANCAK BUNLARLA SINIRLI OLMAMAK ÜZERE AÇIK VEYA ZİMNİ HİÇBİR GARANTİ YOKTUR. DİSTRİBÜTÖR YUKARIDA BELİRTİLEN GARANTİ SÜRESİ DIŞINDAKİ TÜM GARANTİLERDEN FERAGAT ETMEKTEDİR. ÜRÜNLE İLGİLİ OLARAK HERHANGİ BİR KİŞİ, ŞİRKET VEYA KURUM TARAFINDAN VERİLEN DİĞER GARANTİ VEYA TAAHHÜTLER DİSTRİBÜTÖR İÇİN BAĞLAYICI DEĞİLDİR. TÜKETİCİNİN YARARLANABİLECEĞİ TEK ÇÖZÜM YOLU, DİSTRİBÜTÖRÜN TAKDİR YETKİSİ DAHİLİNDE ONARIM, ÜRÜN DEĞİŞİMİ VEYA ÜRÜN BEDELİNİN İADE EDİLMESİNDEN İBARETTİR. DİSTRİBÜTÖR, ÜRETİCİLER VEYA PLR IP HOLDINGS, LLC ÜRÜNÜN KULLANIMI, YANLIŞ KULLANIMI VEYA KULLANILAMAMASINDAN KAYNAKLANAN ARIZİ, DOĞRUDAN, DOLAYLI,

ÖZEL, CEZAI VEYA RİSK SEBEBİYLE OLUŞAN HASARLARDAN (KAR, İŞ, TASARRUF, VERİ VEYA KAYITLARIN KAYBI GİBİ HASARLAR DAHİLDİR) HİÇBİR ŞEKİLDE SORUMLU DEĞİLDİR. BURADA BELİRTİLENLER HARİCİNDE HİÇBİR GARANTİ SÖZ KONUSU DEĞİLDİR. YUKARIDAKİ HÜKÜMLERE BAKILMAKSIZIN, TÜKETİCİNİN DİSTRİBÜTÖRDEN TALEP EDEBİLECEĞİ ÇÖZÜMÜN MALİYETİ DİSTRİBÜTÖR TARAFINDAN SATILAN ÜRÜNÜN SATIŞ FİYATINI AŞAMAZ. BU GARANTİ ÜRÜNÜ SATIN ALAN İLK TÜKETİCİ DIŞINDA HERHANGİ BİR KİŞİ İÇİN GEÇERLİ DEĞİLDİR VE BAŞKASINA DEVREDİLEMEZ.

Bazı ülkeler, eyaletler veya bölgelerde arızı veya risk sebebiyle oluşan zararların kapsam

dışı bırakılması veya sınırlandırılmasına izin verilmemektedir, bu durumlarda yukarıdaki sınırlamalar veya kapsam dışı halleri sizin için geçerli olmayabilir. Bu garanti size bazı yasal haklar tanımakta olup, ülkeden ülkeye veya bölgeden bölgeye farklılık gösteren başka haklarınız da olabilir. Başka garanti olup olmadığını öğrenmek için lütfen yetkili satıcınızla iletişime geçin.

Polaroid, Polaroid & Pixel, Polaroid Classic Border Logo, Polaroid Color Spectrum, and Polaroid Snap Touch are trademarks of PLR IP Holdings, LLC, used under license. All other trademarks are the property of the respective owner, who has not sponsored, endorsed or approved this product. PLR IP Holdings, LLC does not manufacture this product or provide any Manufacturer's Warranty or support.


Distributed by:
C&A Licensing, LLC, 114 Tived Lane East, Edison, NJ
08837 USA
C&A Marketing UK LTD, 167 Hermitage Road, Crusader
Industrial Estate, London N4 1LZ, United Kingdom

www.polaroidsnapcamera.com

© 2016 All Rights Reserved

The ZINK® Technology and ZINK® trademarks are owned by ZINK Holdings LLC.

The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by C&A Licensing, LLC is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.



Instantly recognizable. Instantly reassuring. The Polaroid Classic Border and Polaroid Color Spectrum logos let you know you've purchased a product that exemplifies the best qualities of our brand and that contribute to our rich heritage of quality and innovation.