



拍照+列印 2合1相機和列印機

使用指南

感謝您購買拍立得 Mint相機。本使用說明旨在為您提供指南，以確保本產品的操作安全且不會對使用者造成風險。任何不符合本使用說明中所敘述的方法來使用，可能會使您的有限保固失效。

請在使用本產品之前詳細閱讀所有說明，並保留本使用指南作為以後之參考。本產僅供家庭使用者使用。

本產品享有一年的保固維修服務。保險範圍有限制和排除條款。詳細情形，請參閱保修服務。

安全的使用拍立得 MINT相機

- 癲癇發作警告：此硬體反覆使用閃光LED燈，這可能會引發光敏性的癲癇
- 切勿將相機或者ZINK® 相片紙放在極熱的地方或者直接長時間曝曬在太陽光下。這可能會導致您的相機過熱或者出現其他問題。
- 千萬不要弄濕相機！如果您需要清潔相機，請使用軟布沾水或者酒精來微微的擦拭任何的污點。千萬不要將整個相機

浸在水裡。

- 在各種操作步驟中，您可以透過觀景窗看到藍色或紅色的LED閃爍燈。當LED燈顯示時，請勿直視觀景窗，否則它將會損壞您的眼睛。
- 小心您的相機。盡可能不要讓它掉下來，或者猛烈的搖晃它。相機內部有很多細小的零件，如果它們受到外力就會損壞。
- 永遠使用包裝和盒中的充電電線為您的

充電電池充電，並注意充電時它是否過熱。如果您覺得相機在充電時過熱，請立即斷電，讓它冷卻後重新打開。

盒子裡包含哪些東西?



拍立得 Mint 拍照+列印相機
2合1相機和列印機



相機帶



Micro USB線
充電線




拍立得ZINK®紙
組合包




使用指南
保固卡

開始了解您的相機


1. 攜帶式附件背帶
2. 喇叭
3. 充電指示燈
4. 充電端口
5. microSD™卡指示燈
6. microSD™卡插槽
7. 快門按鈕
8. 照片列印插槽



- 9. 重新設置按鈕
- 10. 拍立得ZINK®紙槽
- 11. 觀景窗/ LED燈
- 12. 自拍鏡
- 13. 相機鏡頭



- 14. 模式顯示燈
- 15. 模式按鈕
- 16. 框架切換 (經典拍立得®邊框)
- 17. 10秒延遲切換
- 18. 電源按鈕




準備就緒

1. 首先先充電：在開始使用您新的拍立得 Mint 相機之前，請將它插入您的電腦或者任何有 USB 功能的硬體來充電，輸出為 1 安培 (1A) 或者更高。相機充電時，充電的指示燈將會停留在紅色，一旦它變為綠色，則代表它已充滿並準備好可以使用了。
2. 將 ZINK® 相片紙裝入相機：
按照以下步驟快速輕鬆地將您的新相機

裝入 ZINK® 背面膠相片紙，以便開始列印照片！


- a. 按下相機背後的紙槽彈簧鎖，然後將紙槽拉向您。
- b. 拉出藍色校準紙，條碼朝下，然後 ZINK® 標誌放於右下角。將其他空白紙放在上面且光面朝上。盡量避免觸碰光面的那一面，這樣就不會留下指紋。
(您可以按照原樣地放入整包相片紙，但

有時候要先放入校準紙比較容易確保其處在正確的位置)



c. 在裝入 ZINK® 相片紙後拍攝的第一

張照片時，藍色校準紙將會從列印槽中緩慢的彈出。校準紙完成後，才會開始列印您的照片。



注意：請確保不要將紙張推得太遠，否則紙張可能會卡住或導致錯誤的列印

問題。

開始使用拍立得 MINT相機！

1. 按住兩側的電源按鈕2秒，直到它下面的所有燈閃爍一次然後相機發出嗶聲，即是打開相機。
2. 相機開啟之後，您可以選擇使用模式按鈕和電源按鈕下方的框架，來切換選擇要拍攝的照片類型。
 - a. 按下模式按鈕可以循環顯示照片顏色，黑白色或褐色色調的選項。
 - b. 如果您按擊框架按鈕一下，它上方將會

顯示白色指示燈，表示您已經選擇使用經點的白色拍立得邊框來列印照片。

3. 一旦選擇了顏色模式以及是否有包含框架，請使用前面的自拍鏡或者透過觀景窗察看照片整齊與否，然後按下相機頂部的拍立得標誌的快門按鈕。
4. 如果您在低光源的條件下拍照，拍立得Mint將會自動偵測光線平衡，然後必要時會自動閃光。

在一個有螢光燈的房間內，您可能希望強調一下更清晰的顏色來避免外觀褪色。

5. 觀景窗LED指示燈將開始閃爍，大約6秒後，相機將開始從相片的列印插槽內列印照片。
6. 完成列印後即可取出您的相片。

使用10秒延遲功能

10秒延遲功能允許您在拍照前設置一個短

暫的計時器 - 對於團體拍攝，自拍等非常有用。按照以下步驟來使用這個方便的功能！

1. 選擇您要的顏色模式和框架，就像您使用拍立得 Mint相機拍照之前那樣。
2. 按下電源按鈕下方標有 "10秒"的按鈕，使白色指示燈亮起。
3. 將照片對齊或者將相機放在適當的位置，然後按下快門釋放按鈕，開始倒數10秒計時。

4. 觀景窗將在前5秒時開始倒數計時，並且閃爍紅燈，接著它會發出嗶嗶的聲音，並且在接下來的3秒內快速閃爍LED燈；在最後的2秒內，發出嗶嗶的聲音並每秒閃爍兩次LED燈，最後它會立即拍下照片？
5. 相片將會從相片紙槽列印出來。

使用拼貼功能

您的拍立得 Mint相機允許您只需按下按鈕即可將兩張照片組合成雙格拼貼照片！

請按照以下步驟來創作自己的拼貼照片：

1. 按住快門按鈕3秒。
2. 相機將發出5秒倒數計時，由閃爍的LED燈和一串的3次單嗶聲指示，然後它會發出兩次雙嗶聲，之後拍攝第一張相片。
3. 拍完第一張照片後，指示燈會在3秒倒數計時再次閃爍，當您聽到第二次雙嗶聲時，將拍攝第二張相片。

4. 您的拼貼照片將會從相片紙槽列印出來。

下載您的照片

如果您的拍立得 Mint相機中安裝了 microSD™ 記憶卡，則可以從任何筆記型電腦或者個人電腦中輕鬆下載和察看更佳畫質的照片存檔。請注意，使用經點拍立得邊框拍攝/列印照片時，將不會儲存邊框。請按照以下步驟

從您的電腦讀取您的相片。

1. 將充電電線的USB連接器插入您的電腦(或筆記型電腦)上的任何一個USB接端口。將micro USB接端口插入相機的充電端口。
2. 按住電源按鈕2秒打開相機。充電端口上方的指示燈應該開始有藍色燈閃爍。
3. 第一次連接相機時，需要幾分鐘的時間來自動下載驅動程式並將相機的標視為外

部儲存設備。

在使過程之中，請勿切斷相機的連接。

4. 插入相機並安裝驅動程式後，您可以透過電腦的檔案總管裡，將其設定為外部儲存設備(通常預設在E:\)。這樣您就可以讀取您的照片。您可以看到一個命名為DCIM的文件夾，該文件夾內中還有一個命名為MINT_CAM的文件夾。在這裡您可以找到所有照片的存檔，甚

至是相機在沒有裝入相片紙時所拍攝的相片。

5. 您可輕鬆開心地透過電腦來察看，編輯，列印和/或張貼這些更高像素版本的拍立得Mint相片。
6. 完成後，請務必選擇"退出可移動儲存裝置設備"以防止您的microSD™ 記憶卡出現任何問題。

注意：打開相機並將其作為儲存裝置設備連

接到電腦時，相機是無法充電的。要繼續為相機充電，請按住電源按鈕2秒，直到它關閉，充電端口上放的指示燈將再重新變成紅色恢復充電。

技巧和竅門

- 如果您不使用Polaroid Mint或按住任何按鈕達五 (5) 分鐘，Polaroid Mint就會自動關閉，以節省電池電量。
若要將其重新開啟，只需和往常一樣按住電源按鈕達兩 (2) 秒鐘即可。
- 如果您沒有任何紙張，但卻安裝了microSD™卡，您所拍攝的任何照片都將被存放在microSD™卡上，而您也可以隨時透過電腦存取有關照片。
但是，如果您在相機之中放入更多紙張，這些照片將無法列印出來。
- 如果您沒有安裝microSD™卡，只要您試著拍照，Polaroid Mint相機就會透過快閃取景器的紅燈讓您知道目前是否缺紙。
如果您沒有安裝microSD™卡，您在相機缺紙時拍攝的所有照片都不會被儲存下來。
- 吊帶可在您外出時幫助您追蹤相機位置，但我們不建議您在連接相機吊帶後任其擺動或做出任何較大的動作。
如果吊帶斷裂，您的相機或附近的人可能遭受嚴重損傷。
- 照片列印與取景器所示之畫面不盡相同。


- 您可以使用框架作為一般準則，但也請您嘗試使用內圈，使要捕捉的畫面居於中央，以免外緣遭到切割 (尤其是在啟用框架選項的情況下)。
- 重要！除非您已準備好要拍照或已完全關閉相機，否則請勿將手指放在快門按鈕上；相機會自動列印您所拍攝的圖像。
如果您將手指放在按鈕上，相機很有可能在最後印出您無意拍攝的照片。

規格

- 尺寸:4.6“長 x 3.1”寬 x 0.8“深 (117 x 78.5 x 19.75毫米)
 - 重量:6.1盎司 (173克)
 - 攝影機:8MP (透過插值法可達到16MP)
 - 可用顏色:黑色、白色、紅色、藍色、黃色
 - 印表機支援的儲存容量:最高可達256GB的MicroSD™卡
 - 電池容量:700mAh
 - 電池類型:鋰離子電池
 - 每次充電過後的列印次數:~40
 - 印表機支援的相紙:Polaroid ZINK®
- 2x3“背膠相紙

您有任何問題或疑慮嗎?歡迎您隨時發信
提問!

cspolaroid@camarketing.com
1-800-226-6534



Instantly recognizable. Instantly reassuring. The Polaroid Classic Border and Polaroid Color Spectrum logos let you know you've purchased a product that exemplifies the best qualities of our brand and that contribute to our rich heritage of quality and innovation.