



Kapesní tiskárna

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

Děkujeme, že jste si zakoupili kapesní tiskárnu Polaroid Mint. Tato uživatelská příručka je určena k tomu, aby vám poskytla pokyny, které zajistí, že provoz tohoto produktu je bezpečný a nepředstavuje pro uživatele riziko. Jakékoli použití, které neodpovídá pokynům popsaným v této uživatelské příručce, může zrušit omezenou záruku.

Před použitím výrobku si přečtěte všechny pokyny. Tento výrobek je určen pouze pro domácí použití.

Na tento výrobek se vztahuje omezená jednoletá záruka. Záruční doba se může lišit dle právních předpisů v dané zemi nebo státu. Podrobnosti naleznete v části záruka.

BUĎTE V BEZPEČÍ S POLAROID MINT

- Nikdy nenechávejte tiskárnu nebo ZINK papír v oblasti, která by mohla být extrémně horká, nebo kde budou po dlouhou dobu vystaveny přímému slunečnímu záření. To by mohlo mít za následek přehřátí tiskárny nebo jiné problémy.
- Nenechávejte ji v mokru! Pokud potřebujete vyčistit tiskárnu, použijte měkký hadřík, který mírně navlhčete

vodou nebo lihem, a jemně otřete špinavé skvrny. Vůbec nikdy nenamáčejte celou tiskárnu do vody.

- Buďte opatrní s tiskárnou. Snažte se ji neupustit na zem nebo s ní silně netrást. Vnitřek tiskárny má spoustu malých částí, které by se mohly zlomit, pokud by došlo k silnému nárazu nebo tlaku.

- Pro nabíjení tiskárny vždy používejte nabíjecí kabel, který je dodáván v balení. Buďte opatrní, aby se tiskárna během nabíjení příliš nezahřívala. Pokud máte pocit, že se tiskárna během nabíjení příliš zahřívá, okamžitě ji odpojte od zdroje napájení a nechte ji před opětovným zapnutím vychladnout.
- Kapesní tiskárna Polaroid Mint nebude fungovat bez stažené aplikace pro

Android nebo iOS. Pokud nemáte telefon se systémem Android nebo iOS, tak tato tiskárna bohužel nebude fungovat.

CO SE DODÁVÁ V BALENÍ?



Kapesní tiskárna Polaroid
Mint



Papír Polaroid ZINK
startovní balení 10ks




MicroUSB
nabíjecí kabel



Uživatelská příručka &
Záruka

SEZNAMTE SE S VAŠÍ TISKÁRNOU

1. Power tlačítko
2. Nabíjecí port microUSB
3. Indikátor nabíjení
4. Slot na výstup fotografií




PŘIPRAVTE SE

1. Nejprve nabijte: Před prvním použitím tiskárny Polaroid Mint ji zapojte do počítače nebo libovolného USB nabíjecího bloku s výkonem 1A nebo vyšším. Během nabíjení tiskárny bude indikátor nabíjení svítit červeně. Jakmile se barva změní na zelenou, tiskárna je plně nabitá a připravena k použití. Celý proces nabíjení trvá přibližně dvě hodiny.
2. Vložte ZINK papír do tiskárny: Postupujte podle níže uvedených kroků,

abyste mohli rychle a snadno vložit ZINK papír do vaší nové kapesní tiskárny a začít tisknout fotografie.


- a. Otevřete zásobník na papír v zadní části stisknutím západky a přitáhnutím dvířek zásobníku směrem k sobě.
- b. Vložte modrý kalibrační papír s čárovým kódem směrem dolů a logem ZINK do levého dolního rohu. Obyčejné listy papíru musí být umístěny lesklou stranou nahoru

(směrem k vám). Snažte se nedotýkat lesklé strany, abyste na ní nezanechali otisky prstů. (Můžete vložit celý balíček papíru, včetně kalibračního listu, ale někdy je snadnější vložit nejdříve kalibrační list, abyste se ujistili, že je v zásobníku správně uložen.)



- c. Pokud je tiskárna vypnutá, kalibrační list po několika sekundách po zapnutí pomalu vyjede ze slotu pro tisk

fotografií. Pokud je tiskárna zapnutá, kalibrační list vyjede před tiskem první fotografie ze slotu pro tisk fotografií.



POZNÁMKA: Prosím ujistěte se, že jste papíry nezasunuli příliš daleko, jinak by se mohly zaseknout nebo


způsobit chybu v tisku.

3. Stáhněte aplikaci Polaroid Mint z Google Play nebo App Store. Aby tiskárna fungovala, budete potřebovat aplikaci nainstalovanou v telefonu.



ZAČNĚTE POUŽÍVAT POLAROID MINT!

1. Zapněte tiskárnu stisknutím power tlačítka na boku po dobu dvou sekund.
2. Spárujte tiskárnu s vaším telefonem pomocí Bluetooth.



- a. Přejděte do nastavení Bluetooth ve vašem telefonu, které se obvykle nachází v obecném menu "Nastavení".
- b. Nejdříve zkontrolujte, zda je tiskárna zapnutá. Poté nechte telefon hledat nová zařízení.
- c. V seznamu Bluetooth se objeví "Polaroid Mint". Klepnutím na něj spustíte párování.
- d. Po několika vteřinách by měl zobrazit "spárováno".

3. Otevřete aplikaci "Polaroid Mint" v telefonu a můžete začít používat novou kapesní tiskárnu Polaroid Mint!


SPECIFIKACE

- Rozměry: 116 x 77 x 18 mm
- Hmotnost: 162g
- Dostupné barvy: černá, bílá, červená, modrá, žlutá
- Kapacita baterie: 900mAh
- Typ baterie: Lithium-polymer
- Počet výtisků na jedno nabití: +- 50
- Podporovaný typ papíru: Polaroid ZINK 2x3"

Otázky? Obavy? Kontaktujte nás!

cspolaroid@camarketing.com

1-800-226-6534



Instantly recognizable. Instantly reassuring. The Polaroid Classic Border and Polaroid Color Spectrum logos let you know you've purchased a product that exemplifies the best qualities of our brand and that contribute to our rich heritage of quality and innovation.