



Impresora de bolsillo

GUÍA DEL USUARIO

Gracias por comprar la Impresora de bolsillo Polaroid Mint. Esta guía del usuario busca proporcionarle directrices para asegurar que la operación de este producto sea segura y no presente riesgos para el usuario. Cualquier uso que no cumpla las normas descritas en esta Guía del Usuario puede anular la garantía limitada.

Por favor lea todas las instrucciones antes de usar el producto y guarde esta guía para su referencia. Este producto está diseñado solamente para uso doméstico.

Este producto está cubierto por una garantía limitada de un año. La cobertura está sujeta a límites y exclusiones. Puede ver más detalles en la garantía.

ACTÚE CON SEGURIDAD CON SU POLAROID MINT

- Nunca deje su impresora o papel ZINK® en un área que podría llegar a calentarse en exceso o donde quedarán expuestos a la luz solar directa durante mucho tiempo. Esto puede causar que su impresora se recaliente o sufra otros problemas.
- ¡No permita que se moje! Si necesita limpiar la impresora, utilice un paño suave ligeramente humedecido con agua o alcohol desnaturalizado y limpie suavemente cualquier parte sucia. Nunca sumerja la impresora completa.
- Tenga cuidado con su impresora. Trate de no dejarla caer ni sacudirla violentamente. El interior de la impresora tiene muchas piezas muy pequeñas que podrían romperse si se sacuden demasiado.
- Utilice siempre el cable cargador que viene en la caja para cargar la

mpresora, y tenga cuidado de que no se caliente demasiado durante la carga. Si siente que la impresora se recalienta mientras carga, desconéctela inmediatamente de la fuente de alimentación y déjela enfriar antes de volver a encenderla.

- La impresora de bolsillo Polaroid Mint no funcionará de ninguna manera sin descargar la aplicación de Android™ o iOS. Si no tiene un teléfono Android™

o un iPhone®, lamentablemente esta impresora no es apropiada para usted.

¿QUÉ VIENE EN LA CAJA?



Impresora de bolsillo
Polaroid Mint



Papel Polaroid ZINK®
Paquete de inicio




Cable de carga
micro USB



Guía del usuario
y garantía

CONOZCA LA IMPRESORA


1. Botón de encendido
2. Puerto de carga micro USB
3. Luz indicadora de carga
4. Ranura de impresión de foto



PREPARACIÓN

1. Carguela primero: Antes de empezar a usar su nueva impresora Polaroid Mint, enchúfela a su computadora o a cualquier cargador USB que tenga una salida de un amperio (1A) o más. El indicador de carga permanecerá rojo mientras la impresora se carga. Cuando se cambie a verde, está completamente cargada y lista para usar. El proceso de carga completo generalmente toma aproximadamente dos (2) horas.
2. Cargue el papel ZINK® en la impresora:


- ¡Siga los pasos a continuación para rápida y fácilmente cargar su nueva impresora con papel adhesivo ZINK® para poder comenzar a imprimir fotos!
- a. Abra la bandeja para papel en la parte posterior presionando el pasador y halándolo hacia usted.
 - b. Cargue la hoja de calibración azul con el código de barras hacia abajo y el logo de ZINK® en la esquina inferior derecha. Coloque las demás hojas lisas encima con el lado brillante



Trate de evitar tocar el lado brillante para no dejar sus huellas marcadas. (Puede cargar el paquete entero tal

- como viene pero a veces es más fácil cargar primero la hoja de calibración para asegurarse de que se asiente correctamente en la bandeja.)
- c. Si la impresora está apagada, la hoja de calibración será expulsada lentamente de la ranura para fotos después de unos segundos cuando encienda la impresora. Si la impresora está encendida, la hoja de calibración será expulsada de la ranura de impresión de fotos al imprimir la

primera foto.



NOTA: Por favor, asegúrese de no empujar el papel demasiado adentro, porque si no, podría atascarse o causar problemas de impresión.


3. Descargue la aplicación Polaroid Mint

de la Google Play™ o Apple® App Store®. Tendrá que tener la aplicación instalada en el teléfono para que funcione la impresora.



¡EMPIECE A USAR SU POLAROID MINT!

1. Encienda la impresora pulsando el botón de encendido en el costado por dos (2) segundos.
2. Empareje la impresora a su teléfono a través de Bluetooth®:



- a. Acceda a la configuración Bluetooth® de su teléfono, generalmente en el menú de configuración general.
- b. Asegúrese primero de que la impresora esté encendida y entonces permita que su teléfono busque dispositivos nuevos.
- c. Verá que "Polaroid Mint" aparece en la lista de Bluetooth®. Toque allí para comenzar el emparejamiento.
- d. Después de un par de segundos, el teléfono debe decir "emparejado"

3. Abra la aplicación Polaroid Mint desde su teléfono ¡y comience a utilizar su nueva impresora de bolsillo Polaroid Mint!

ESPECIFICACIONES

- Dimensiones: 4.5" L x 3" A x 0.7" H (116 x 77 x 18mm)
- Peso: 5,7 oz (162g)
- Colores disponibles: Negro, blanco, rojo, azul, amarillo
- Capacidad de la batería: 900mAh
- Tipo de batería: Litio-polímero
- Impresiones por carga: ~50
- Papel fotográfico compatible: Polaroid ZINK® papel fotográfico 2 x 3" autoadhesivo

¿Preguntas? ¿Preocupaciones? ¡Comuníquese!

cspolaroid@camarketing.com

1-800-226-6534

Polaroid, Polaroid y Pixel, Logo Polaroid Classic Border, Polaroid Espectro de color y Polaroid Mint son marcas comerciales de PLR IP Holdings, LLC, usadas bajo licencia. PLR IP Holdings, LLC no fabrica estos productos ni provee ningún tipo de soporte o garantía de fabricante.

Las marcas registradas ZINK® Tecnología y ZINK® son propiedad de ZINK Imaging, Inc.

Se utiliza bajo licencia.

Android es una marca comercial de Google, Inc.

Google Play es una marca comercial de Google Inc.


© 2018 Todos los derechos reservados

Conformidad

La operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones:

- (1) es posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial y
- (2) este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo la que pueda causar su operación no deseada.

Por medio de la presente C+A Global declara que el Polaroid Mint cumple con los requisitos esenciales y cualesquiera otras disposiciones aplicables o exigibles de la Directiva 2014/53/CE.



Instantly recognizable. Instantly reassuring. The Polaroid Classic Border and Polaroid Color Spectrum logos let you know you've purchased a product that exemplifies the best qualities of our brand and that contribute to our rich heritage of quality and innovation.