



Cep Yazıcısı

KULLANIM KILAVUZU

Polaroid Mint Cep Yazıcısını satın aldığınız için teşekkür ederiz. Bu Kullanım Kılavuzu, bu ürünün güvenli ve kullanıcı için herhangi bir risk oluşturmadan çalışmasını sağlamak için temel kuralları size sunmak üzere düzenlenmiştir. Bu Kullanım Kılavuzunda açıklanmış temel ilkelere uymayan her türlü kullanım sınırlı garantiyi geçersiz kılabilir.

Ürünü kullanmadan önce lütfen tüm talimatları okuyun ve referans olması için bu kılavuzu saklayın. Bu ürün sadece ev kullanımı için tasarlanmıştır.

Bu ürün için bir yıl boyunca sınırlı garanti sunulmaktadır. Garanti kapsamı sınırlara ve istisnalara tabidir. Ayrıntılar için garantiye göz atın.

POLAROID MINT'İ GÜVENLİ BİR ŞEKİLDE KULLANIN

- Yazıcınızı ya da ZINK® kağıtlarını asla aşırı sıcak hale gelebilecek ya da uzun süre güneşe maruz kalabilecek bir yerde bırakmayın. Bu durum yazıcınızın aşırı ısınmasına ya da başka sorunlar yaşanmasına neden olabilir.
- Islatmayın! Yazıcınızı temizlemeniz gerekiyorsa su ya da tuvalet ispiertosu kullanılarak hafifçe nemlendirilmiş

yumuşak bir bez kullanın ve nazik bir şekilde tüm lekeleri temizleyin. Ürünü asla tamamen su içine sokmayın.

- Yazıcınızı dikkatli kullanın. Düşürmemeye ya da sert bir şekilde sallamamaya çalışın. Yazıcının içinde çok fazla sarsılması durumunda kırılabilecek çok sayıda küçük parça bulunmaktadır.

- Yazıcınızı şarj etmek için her zaman kutudan çıkan şarj kablosunu kullanın ve şarj olurken çok sıcak olmadığına dikkat edin. Şarj olurken yazıcının aşırı ısındığını hissederseniz derhal güç kaynağından ayırın ve yeniden açmadan önce soğumasını bekleyin.
- Polaroid Mint Cep Yazıcısı, Android™ ya da iOS uygulamasını indirmeden kesinlikle çalışmayacaktır. Bir

Android™ telefonunuz ya da bir iPhone® cihazınız yoksa, ne yazık ki bu yazıcıyı kullanamazsınız.

KUTUDA NELER VAR?



Polaroid Mint Ceph Yazıcısı



Polaroid ZINK® Kağıt
Başlangıç Paketi




Micro USB
Şarj Kablosu



Kullanım Kılavuzu ve
Garanti

YAZICINIZI TANIYIN

1. Açma Kapama Düğmesi
2. Micro USB Şarj Yuvası
3. Şarj Gösterge Işığı
4. Fotoğraf Baskı Yuvası



HAZIRLANMA


1. Önce şarj edin: Yeni Polaroid Mint yazıcınızı kullanmaya başlamadan önce bilgisayarınıza ya da bir amp (1A) veya daha yüksek çıkışı olan bir USB şarj aletine bağlayın. Yazıcı şarj olurken şarj göstergesi kırmızı yanar. Yeşile döndüğünde yazıcı tam olarak şarj olmuş ve kullanıma hazırdır. Tam bir şarj işlemi genellikle yaklaşık iki (2) saat sürer.

2. ZINK® kağıdınızı yazıcıya yükleyin:

Fotoğrafları yazdırmaya başlamak üzere arkası yapışkan ZINK® kağıdını kolayca yeni yazıcınız hızlı ve kolay bir şekilde yüklemek için aşağıdaki adımları takip edin!

- Mandalı aşağı bastırıp kendinize doğru çekerek arka taraftaki kağıt tepsisini açın.
- Barkod aşağı bakacak ve ZINK® logosu sağ alt köşede olacak şekilde mavi kalibrasyon kağıdını yerleştirin.


Diğer kağıtları, parlak yüzleri size bakacak şekilde yerleştirin.



Parmak izi bırakmamak için parlak

- tarafa dokunmamaya çalışın. (Tüm desteyi paketten çıktığı gibi yerleştirebilirsiniz ancak zaman zaman doğru şekilde yerleştiğinden emin olmak için kalibrasyon kağıdını öncelikle yüklemek daha kolaydır.)
- Yazıcı kapalıysa, yazıcıyı açtıktan sonra birkaç saniye içinde kalibrasyon kağıdı yavaş bir şekilde yazıcıdan çıkarılacaktır. Yazıcı açıksa kalibrasyon kağıdı ilk fotoğrafınızı

yazdırdığınızda fotoğraf baskı yuvasından çıkarılacaktır.




NOT: Lütfen kağıdı çok fazla itmediğinizden emin olun aksi halde kağıt sıkışabilir ya da hatalı yazdırma sorunları görülebilir.

3. Google Play™ ya da Apple® App Store®'dan Polaroid Mint uygulamasını indirin. Yazıcının çalışması için uygulamanın telefonunuzda yüklü olması gereklidir.



POLAROID MINT'İ KULLANMAYA BAŞLAMA!

1. Yandaki açma kapama düğmesine iki (2) saniye basılı tutarak yazıcıyı açın.
2. Bluetooth® ile yazıcınızı telefonunuzla eşleştirin:



- a. Telefonunuzun Bluetooth® ayarlarına erişin, bu ayarlar genellikle genel Ayarlar menüsü altında bulunur.
- b. Öncelikle yazıcınızın açık olduğundan emin olun ve ardından telefonunuzun yeni cihazları taramasına izin verin.
- c. Bluetooth® listesinde "Polaroid Mint" öğesini göreceksiniz. Eşleştirmeye başlama için üzerine dokunun.
- d. Birkaç saniye sonra telefonunuzda

"eşleştirildi" uyarısı görülmelidir.

3. Telefonunuzda Polaroid Mint uygulamasını açın ve yeni Polaroid Mint Cep Yazıcınızı kullanmaya başlayın!


TEKNİK ÖZELLİKLER

- Boyutlar: 116 mm Y x 77 mm G x 18 mm D (4,5" x 3" x 0,7")
- Ağırlık: 162 g (5,7 oz)
- Renkler: Siyah, Beyaz, Kırmızı, Mavi, Sarı
- Pil Kapasitesi: 900mAh
- Pil Tipi: Lityum-polimer
- Şarj Başına Baskı Sayısı: ~50
- Desteklenen Fotoğraf Kağıdı: Polaroid ZINK® 2x3" arkası yapışkan fotoğraf kağıdı

Sorular? Endişeler? Bize Ulaşın!

cspolaroid@camarketing.com

1-800-226-6534



Instantly recognizable. Instantly reassuring. The Polaroid Classic Border and Polaroid Color Spectrum logos let you know you've purchased a product that exemplifies the best qualities of our brand and that contribute to our rich heritage of quality and innovation.