



USER GUIDE

ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΤΗ

Instant Print Digital Camera

Ψηφιακή φωτογραφική μηχανή άμεσης εκτύπωσης

Hello and welcome to the *Polaroid Snap™*.

Γεια σας! Καλωσορίσατε στον κόσμο της ψηφιακής φωτογραφικής μηχανής Polaroid Snap™.

EN


What's in the Box
Get to Know Your *Snap*
Using Your *Snap*

Overview

ΕΛ

4	Περιεχόμενο συσκευασίας	18
5	Εξοικειωθείτε με την ψηφιακή	
9	φωτογραφική μηχανή Polaroid Snap™	19
	Ενεργοποίηση	23


What's in the Box



Polaroid Snap™ Instant Print Camera




Camera Strap




Micro USB Cable

Get to Know Your Polaroid Snap™




1. Flash
2. Lens with
Magnetic Cap
3. Print Slot

Back View



- 4. MicroSD Card Slot
- 5. Wrist Strap Anchor
- 6. Micro USB Connector
- 7. Battery Status LED
- 8. Paper Status LED
- 9. MicroSD Card Status LED
- 10. Paper Door Latch

Top View



- 11. *Polaroid* Border Selector
- 12. Color Mode Selector
- 13. Pop-Up Viewfinder/
Power Switch
- 14. Shutter Button
- 15. Self-Timer

Table of Contents

Turning On & Turning Off	9	Transferring Files	12
Restarting	9	Via USB Cable	12
Taking Photos	9	Via SD Card	13
Printing	10	Battery & Charging	13
Reprinting	10	Auto Sleep	13
Inserting Photo Paper	10	Self-Timer	13
Refilling Photo Paper	11		
Paper Do's & Don'ts	11	Adding Effects	14
		Photo Frames	14
Memory	12	Color Tints	14
Inserting an SD Card	12	Photo Booth	14
Removing an SD Card	12		
SD Card Memory	12	Precautions & Safety Tips	14

Using Your Snap

Turning On

Your On/Off switch is your viewfinder. To turn on your *Snap*, gently press the power icon on the viewfinder. Your viewfinder will pop up and your camera will turn on.

Turning Off

Use slight pressure to push the viewfinder back to a closed position. Your camera is now off.

Restarting

To manually restart (in case of the camera freezing or other issues), first insert the end of a paperclip or other small, pointed item into the pinhole next to the micro USB slot. Apply gentle pressure until the camera turns off. Close and open the viewfinder to turn the camera back on.

Taking Photos

Is the lens cap off? Good! Press and release the shutter button and voilà! You've taken a photo.

Your camera will automatically flash and auto focus for every photo. A lens cap has been included to keep your lens clean and scratch-free. Don't forget to use it!

Printing

The *Snap* camera instantly prints every photo for you when ZINK Paper™ is loaded. You can take up to three photos while the camera is printing. After three pictures, your camera will not capture any more photos until printing is finished.

Reprinting

To reprint the last photo taken, press and hold both the shutter button and Color Mode

button for three seconds. You'll hear a beep and the LED will blink white and then you'll have a print to share.

Inserting Photo Paper

1. Slide the latch on the paper tray and open the door.
2. Slide the entire pack of ZINK Paper™ into the paper tray.
 - Make sure the ZINK Smart Sheet™ is placed and loaded with the bar code face down.
 - Shiny side of paper faces up.
3. Close the paper tray door.

The ZINK Smart Sheet™ will eject when you take a picture, then your photo will print.

For bright, sharp instant photos that come out dry to the touch and ready to peel and stick, we recommend *Polaroid Premium ZINK Paper™*.

Refilling Photo Paper

When the last ZINK Paper™ is used, the LED next to the paper icon on the back of your *Snap* will glow red. You can now safely reload printing paper into your camera.

Paper Do's & Don'ts

- Do not add more paper if the paper

compartment is not completely empty.

- Do not fill the paper compartment with more than one 10-pack of Premium ZINK Paper™. Filling over 10 sheets can damage the printer.
- Do avoid bending the ZINK Paper™.
- Do hold the paper by its edges. Avoid touching the surface with your fingers.

If there is a paper jam, if you insert the wrong type of paper, or there is some other printing/paper related error, all indicators will blink red. Open your camera and correct

the error (clear jam, replace paper, etc.) then restart your camera.

Memory

Your *Snap* is built with enough memory to capture and print one 5MP image at a time.

Inserting an SD Card

Your *Snap* comes with an SD Card slot for images that you'd like to save, as well as print. To insert a memory card, gently push the SD card into the slot on the side of your camera. You'll feel a slight click when the card is fully inserted and the SD LED will glow white. Use cards with up to 32GB max capacity.

Removing an SD Card

Give a light push to the top of the card and the SD card will pop out. Pull to fully remove from your *Snap*.

SD Card Memory Indicator

When the memory on your SD card dips below 1GB the LED on the back of your *Snap* will glow red. When the memory reaches zero, or if there is an error reading the SD card, the LED will blink red.

Transferring Files

Via USB Cable

– Using the included micro USB cable, connect your *Snap* to a computer. Double-

click the SD card when it appears on your computer desktop to view and save your images to a photo roll or other location.

Via SD Card

– Remove the SD card per the directions above then insert the card into your card reader.

Battery & Charging

When the battery power dips below 10% the battery LED will glow red. At 2% power, your camera will automatically shut down.

To charge your *Snap*, plug it into either a wall outlet or computer, using the included

micro USB cable. The battery LED will blink red until the battery is fully charged.

Auto Sleep

To help save battery power, your *Snap* will automatically go into sleep mode after several minutes of no use. To turn your camera back on, close and re-open the viewfinder.

Self-Timer

Your *Snap* comes with a ten-second self-timer. To set it, press the timer button (located on the top of the camera), then press the shutter button. The timer button will blink white while the timer counts

down and in ten seconds, your photo will be captured.

Adding Effects

Photo Frames

– To add a *Polaroid* border to your print, press the frame button located on top of your camera.

Color Tints

– To give your print a sepia or black and white treatment, press the color button (located on the top of your camera) to select the color tint for your next print.

Photo Booth

– To take photos with a photo booth effect, press and hold the shutter button for three seconds. The timer button will blink and the camera will take four photos in a row, capturing a photo every four seconds. The photos will print on one sheet with these four consecutive images.

Precautions & Safety Tips

Turn the power off if:

– Foreign objects or water enter the camera
– The camera has been dropped or its case has been damaged

Continued use after these issues may cause personal injury.

Service should only be performed by a qualified technician.

This camera isn't waterproof. It's not water-resistant, either, so use caution when using near water.

Do not place the camera on unstable surfaces.

Adult supervision is recommended when the product is being operated by young children.

Do not use the camera while you are walking, driving or riding a motorcycle. This may result in you having an accident.

For optimal performance, use your *Snap* in temperatures between 60°F and 90°F (15.6°C and 32.2°C) and between 20% to 80% relative humidity.

Do not use the camera near sand as this may damage the camera.

Do not fire the flash close to anyone's eyes. This may cause damage to the person's eyesight.

This camera is a precision instrument. Do not drop, strike or use excessive force when handling the camera.

Do not use the camera in humid, steamy, smoky or dusty places. This may cause fire or electric shock.

Use the camera in a well-ventilated area. Do not wrap the camera or place it in cloth or blankets. This may cause heat to build up and deform the case, resulting in personal injury.

Do not leave the camera in places where the temperature may rise significantly, such as the inside of a car. This may adversely affect the performance of the product.

Before moving the camera, disconnect all cords and cables. Failure to do this may

damage cords and cables, resulting in personal injury or damage to the product.

Notes on Battery Usage

Carefully read and strictly observe the safety instructions and the notes described below:

- Use only the included, non-removable battery (7.4V).
- Avoid extremely cold environments as low temperatures can shorten the battery life and reduce camera performance.
- When you are using a *Polaroid Snap* that has not been used for an extended

period of time, it may affect the battery life and the number of images that can be captured. To maximize its battery performance and lifetime, we recommend that you fully charge the battery and discharge it for at least one complete cycle before use.

- Properly dispose of the battery when disposing of the camera.
- Do not disassemble the *Snap* camera or remove the battery at any time. The battery is not designed to be removed from the camera, nor charged outside the camera.


Disclaimer

During extended use, your *Polaroid Snap* camera may feel warm to the touch. This is a normal operating occurrence and does not indicate any product defect or reason to slow down the fun.

That's it!

Have questions? Need technical support? Want to know more? Get in touch at:
cspolaroid@camarketing.com
www.polaroidsnapcamera.com


Περιεχόμενο συσκευασίας



Polaroid Snap™—Φωτογραφική μηχανή άμεσης εκτύπωσης




Λουρί φωτογραφικής μηχανής




Καλώδιο micro USB

Εξοικειωθείτε με την ψηφιακή φωτογραφική μηχανή Polaroid Snap™




1. Φλας
2. Φακός με μαγνητικό κάλυμμα
3. Σχισμή εξαγωγής εκτύπωσης

Πίσω όψη



- 4. Υποδοχή κάρτας MicroSD
- 5. Σημείο στήριξης για το λουρί καρπού
- 6. Βύσμα micro USB
- 7. Φωτεινή ένδειξη (LED) κατάστασης μπαταρίας
- 8. Φωτεινή ένδειξη (LED) χαρτιού εκτύπωσης
- 9. Φωτεινή ένδειξη (LED) κατάστασης κάρτας MicroSD
- 10. Ασφάλεια θύρας δίσκου χαρτιού εκτύπωσης

Κάτοψη



- 11. Κουμπί επιλογής περιγράμματος Polaroid
- 12. Κουμπί επιλογής χρωματικού μοντέλου
- 13. Αναδυόμενο εικονοσκόπιο/Διακόπτης τροφοδοσίας
- 14. Κουμπί κλείστρου
- 15. Αυτόματος χρονοδιακόπτης λήψης

Table of Contents

Απενεργοποίηση	23	Μέσω καλωδίου USB	27
Λήψη φωτογραφιών	23	Μέσω κάρτας SD	27
Εκτύπωση	23	Μπαταρία και διαδικασία φόρτισης	28
		Αυτόματη αναστολή λειτουργίας	28
Εισαγωγή φωτογραφικού χαρτιού	24	Αυτόματος χρονοδιακόπτης	
Αναπλήρωση φωτογραφικού χαρτιού	25	φωτογράφισης	28
Τι πρέπει και τι δεν πρέπει να κάνετε με το χαρτί εκτύπωσης	25	Προσθήκη εφέ	29
		Περιγράμματα φωτογραφιών	29
		Χρωματικοί τόνοι	29
Μνήμη	26	Εφέ θαλάμου φωτογράφισης	29
Εισαγωγή κάρτας SD	26	Συμβουλές προφύλαξης και	
Αφαίρεση κάρτας SD	26	ασφάλειας	29
Μνήμη κάρτας SD	26		
Μεταφορά αρχείων	27		

Χρήση της φωτογραφικής μηχανής Snap

Ενεργοποίηση (On)

Το κουμπί του εικονοσκοπίου είναι ο διακόπτης ενεργοποίησης/απενεργοποίησης. Για να ενεργοποιήσετε τη φωτογραφική μηχανή Snap, πατήστε απαλά το εικονίδιο ενεργοποίησης στο εικονοσκόπιο. Έτσι θα ανοίξει το εικονοσκόπιο και θα ενεργοποιηθεί η φωτογραφική μηχανή.

Απενεργοποίηση (Off)

Πιέστε ελαφρά το εικονοσκόπιο ώστε να επανέλθει στη θέση κλεισίματος. Η φωτογραφική μηχανή απενεργοποιείται.

Λήψη φωτογραφιών

Έχετε ανοίξει το κάλυμμα του φακού; Ωραία! Πατήστε το κουμπί κλείστρου και μετά αφήστε το. Αυτό ήταν! Μόλις τραβήξατε μια φωτογραφία. Η φωτογραφική μηχανή θα χρησιμοποιεί αυτόματα το φλας και θα κάνει αυτόματη εστίαση σε κάθε φωτογραφία. Η συσκευασία περιλαμβάνει και ένα κάλυμμα για τον φακό, ώστε να διατηρείται καθαρός και να μη χαράσσεται. Μην ξεχνάτε να το χρησιμοποιείτε!

Εκτύπωση

Αν εφοδιάσετε τη φωτογραφική μηχανή με το

ειδικό χαρτί εκτύπωσης φωτογραφιών ZINK Paper™, η Snap θα τυπώνει άμεσα κάθε φωτογραφία.

Χρήση της φωτογραφικής μηχανής Snap

Εισαγωγή φωτογραφικού χαρτιού

1.Σύρετε την ασφάλεια του δίσκου εισαγωγής χαρτιού και κατόπιν ανοίξτε τη θύρα.

2.Εισαγάγετε ολόκληρο το πακέτο ZINK Paper™ στον δίσκο χαρτιού εκτύπωσης.

-Βεβαιωθείτε ότι το ZINK Smart Sheet™ έχει τοποθετηθεί και έχει φορτωθεί στον δίσκο εισαγωγής με την όψη που φέρει τον ραβδοκώδικα προς τα κάτω.

-Η गुαλιστερή όψη του χαρτιού πρέπει να είναι στραμμένη προς τα επάνω.

3.Κλείστε τη θύρα του δίσκου εισαγωγής χαρτιού.

Όταν τραβήξετε μια φωτογραφία, θα γίνει εξαγωγή του ZINK Smart Sheet™ από τη συσκευή και η φωτογραφία σας θα τυπωθεί.

Για να τραβάτε φωτεινές, ευκρινείς φωτογραφίες που βγαίνουν στεγνές και έτοιμες, σας προτείνουμε να χρησιμοποιείτε το ειδικό φωτογραφικό χαρτί εκτύπωσης Polaroid Premium ZINK Paper™.

Αναπλήρωση φωτογραφικού χαρτιού

Όταν χρησιμοποιήσετε το τελευταίο σας φύλλο Zink Paper™, η φωτεινή ένδειξη (LED) που βρίσκεται δίπλα στο εικονίδιο χαρτιού, στην πίσω πλευρά της Snap, θα ανάψει με σταθερό κόκκινο χρώμα. Τότε μπορείτε με ασφάλεια να ανεφοδιάσετε με χαρτί εκτύπωσης τη φωτογραφική μηχανή σας.

Τι πρέπει και τι δεν πρέπει να κάνετε με το χαρτί εκτύπωσης

-Μην προσθέτετε επιπλέον φύλλα αν η θήκη χαρτιού εκτύπωσης δεν είναι εντελώς άδεια.

-Μην εισάγετε στη θήκη χαρτιού περισσότερα από 10 φύλλα (ένα πακέτο) Premium ZINK

Paper™. Η εισαγωγή περισσότερων από 10 φύλλων μπορεί να προκαλέσει ζημιά στον εκτυπωτή.

-Αποφεύγετε να λυγίζετε το ZINK Paper™.

-Να κρατάτε το χαρτί από τις άκρες του. Αποφεύγετε να αγγίζετε την επιφάνεια με τα δάχτυλά σας.

Αν γίνει εμπλοκή του χαρτιού, αν εισαγάγετε λανθασμένο τύπο χαρτιού ή αν παρατηρηθεί κάποιο άλλο σφάλμα που έχει σχέση με την εκτύπωση ή το χαρτί, τότε όλες οι ενδείξεις θα αρχίσουν να αναβοσβήνουν με κόκκινο χρώμα. Ανοίξτε τη φωτογραφική μηχανή,

διορθώστε το πρόβλημα (αποκαταστήστε την εμπλοκή, αντικαταστήστε το χαρτί, κ.λπ.) και επανεκκινήστε τη φωτογραφική μηχανή.

Μνήμη

Η Snap έχει αρκετή ενσωματωμένη μνήμη για να τραβά και να τυπώνει μία εικόνα 5 MP κάθε φορά.

Εισαγωγή κάρτας SD

Η Snap διαθέτει υποδοχή κάρτας SD για εικόνες που δεν θέλετε απλώς να τυπώσετε, αλλά και να αποθηκεύσετε. Για να τοποθετήσετε μια κάρτα μνήμης, εισαγάγετε απαλά την κάρτα SD στην υποδοχή που βρίσκεται στο πλάι της φωτογραφικής μηχανής. Μόλις εισαγάγετε

πλήρως την κάρτα, θα αντιληφθείτε έναν χαρακτηριστικό ήχο. Η φωτεινή ένδειξη της κάρτας SD θα ανάψει με σταθερό λευκό χρώμα. Να χρησιμοποιείτε κάρτες χωρητικότητας έως και 32 GB.

Αφαίρεση κάρτας SD

Πιέστε ελαφρά το επάνω μέρος της κάρτας. Η κάρτα SD θα βγει από την υποδοχή. Τραβήξτε την κάρτα για να την αφαιρέσετε από τη Snap.

Ένδειξη διαθέσιμης μνήμης κάρτας SD

Όταν η διαθέσιμη μνήμη της κάρτας SD πέσει κάτω από το 1 GB, η φωτεινή ένδειξη που βρίσκεται στην πίσω πλευρά της Snap θα ανάψει με σταθερό κόκκινο χρώμα. Όταν η

μνήμη εξαντληθεί ή αν παρουσιαστεί σφάλμα στην ανάγνωση της κάρτας SD, η φωτεινή ένδειξη θα αρχίσει να αναβοσβήνει με κόκκινο χρώμα.

Μεταφορά αρχείων

Μέσω καλωδίου USB

– Χρησιμοποιήστε το καλώδιο micro USB που περιλαμβάνεται στη συσκευασία για να συνδέσετε τη φωτογραφική μηχανή Snap σε έναν υπολογιστή. Κάντε διπλό κλικ στην κάρτα SD μόλις αυτή εμφανιστεί στην επιφάνεια εργασίας του υπολογιστή για να προβάλετε και να αποθηκεύσετε τις εικόνες σας σε άλμπουμ φωτογραφιών ή σε άλλη θέση.

Μέσω κάρτας SD

– Αφαιρέστε την κάρτα SD σύμφωνα με τις παραπάνω οδηγίες και μετά εισαγάγετε την κάρτα σε μια μονάδα ανάγνωσης καρτών.

Μπαταρία και διαδικασία φόρτισης

Μόλις η ισχύς της μπαταρίας πέσει κάτω από το 10%, η φωτεινή ένδειξη της μπαταρίας θα ανάψει με σταθερό κόκκινο χρώμα. Μόλις η ισχύς φτάσει στο 2%, η φωτογραφική μηχανή θα απενεργοποιηθεί αυτόματα.

Για να φορτίσετε τη Snap, συνδέστε την είτε σε πρίζα είτε σε υπολογιστή, χρησιμοποιώντας το καλώδιο micro USB που περιέχεται στη συσκευασία. Η φωτεινή ένδειξη της μπαταρίας θα αναβοσβήνει με κόκκινο χρώμα ώσπου η μπαταρία να φορτιστεί πλήρως.

Αυτόματη αναστολή λειτουργίας

Για εξοικονόμηση της ισχύος της μπαταρίας, η Snap τίθεται αυτόματα σε κατάσταση αναστολής

λειτουργίας εφόσον δεν χρησιμοποιηθεί για αρκετά λεπτά. Για να ενεργοποιήσετε ξανά τη φωτογραφική μηχανή, κλείστε και ανοίξτε ξανά το εικονοσκόπιο.

Αυτόματος χρονοδιακόπτης λήψης

Η Snap έχει αυτόματο χρονοδιακόπτη λήψης με περιθώριο δέκα δευτερόλεπτων. Για να τον θέσετε σε λειτουργία, πατήστε πρώτα το κουμπί του χρονοδιακόπτη λήψης (που βρίσκεται στο επάνω μέρος της κάμερας) και μετά το κουμπί κλείστρου. Καθώς ο χρονοδιακόπτης κάνει την αντίστροφη μέτρηση, το κουμπί του θα αναβοσβήνει με λευκό χρώμα. Στα δέκα δευτερόλεπτα, θα γίνει η λήψη της φωτογραφίας.

Προσθήκη εφέ

Περιγράμματα φωτογραφιών

-Για να προσθέσετε περίγραμμα Polaroid στην εκτύπωσή σας, πατήστε το κουμπί περιγράμματος που βρίσκεται στο επάνω μέρος της φωτογραφικής μηχανής.

Χρωματικοί τόνοι

-Για να προσδώσετε στην εκτύπωσή σας τόνο σέπια ή ασπρόμαυρο χρώμα, πατήστε το κουμπί επιλογής χρώματος (που βρίσκεται στο επάνω μέρος της φωτογραφικής μηχανής) για να επιλέξετε τον χρωματικό τόνο για την επόμενη εκτύπωσή σας.

Εφέ θαλάμου φωτογράφισης

-Για να τραβήξετε φωτογραφίες με το εφέ θαλάμου φωτογράφισης, πατήστε παρατεταμένα το κουμπί κλείστρου για τρία δευτερόλεπτα. Το κουμπί του χρονοδιακόπτη λήψης θα αναβοσβήσει και η φωτογραφική μηχανή θα τραβήξει τέσσερις φωτογραφίες διαδοχικά, μία κάθε τέσσερα δευτερόλεπτα. Οι φωτογραφίες θα τυπωθούν σε ένα φύλλο που θα περιέχει και τις τέσσερις διαδοχικές εικόνες.

Συμβουλές προφύλαξης και ασφάλειας

Απενεργοποιήστε τη φωτογραφική μηχανή στις εξής περιπτώσεις:

-Αν εισέλθουν στη φωτογραφική μηχανή ξένα αντικείμενα ή νερό

-Αν η φωτογραφική μηχανή πέσει ή αν χαλάσει το περίβλημά της

Αν συνεχίσετε να τη χρησιμοποιείτε μετά από τέτοια περιστατικά, ενδέχεται να τραυματιστείτε.

Συντήρηση και επισκευή πρέπει να γίνεται μόνο από εξειδικευμένο τεχνικό.

Η φωτογραφική μηχανή δεν είναι στεγανή. Επίσης, δεν είναι αδιάβροχη. Γι' αυτό πρέπει να είστε προσεκτικοί όταν τη χρησιμοποιείτε κοντά σε νερό.

Μην τοποθετείτε τη φωτογραφική μηχανή σε ασταθείς επιφάνειες.

Όταν το προϊόν χρησιμοποιείται από παιδιά, είναι σκόπιμο να γίνεται υπό την επίβλεψη ενηλίκου.

Μη χρησιμοποιείτε τη φωτογραφική μηχανή ενώ περπατάτε, οδηγείτε ή επιβαίνετε σε μοτοσυκλέτα. Ενδέχεται να προκληθεί ατύχημα.

Για βέλτιστη απόδοση, να χρησιμοποιείτε τη Snap σε θερμοκρασίες από 15,6°C έως 32,2°C (60°F–90°F) και σε συνθήκες σχετικής υγρασίας από 20% έως 80%.

Μη χρησιμοποιείτε τη φωτογραφική μηχανή κοντά σε άμμο διότι μπορεί να υποστεί ζημιά.

Μη χρησιμοποιείτε το φλας κοντά στα μάτια άλλων ατόμων. Ενδέχεται να προκληθούν προβλήματα στην όραση.

Η φωτογραφική μηχανή είναι συσκευή ακριβείας. Όταν τη χειρίζεστε, μην τη ρίχνετε στο έδαφος, μην τη χτυπάτε και μη χρησιμοποιείτε υπερβολική δύναμη.

Μη χρησιμοποιείτε τη φωτογραφική μηχανή σε μέρη με υγρασία, ατμό, καπνό ή σκόνη. Μπορεί να προκληθεί πυρκαγιά ή ηλεκτροπληξία.

Να χρησιμοποιείτε τη φωτογραφική μηχανή σε χώρους με καλό αερισμό. Μην τυλίγετε τη φωτογραφική μηχανή με υφάσματα, ρούχα ή κουβέρτες. Ενδέχεται να συσσωρευθεί θερμότητα και να παραμορφωθεί το περίβλημά της, κάτι που μπορεί να προκαλέσει τραυματισμό.

Μην αφήνετε τη φωτογραφική μηχανή σε μέρη όπου ενδέχεται να ανέβει σημαντικά η θερμοκρασία, για παράδειγμα μέσα σε αυτοκίνητο. Ενδέχεται να επηρεαστεί αρνητικά η

απόδοση του προϊόντος.

Πριν από κάθε μεταφορά της φωτογραφικής μηχανής, να αποσυνδέετε όλα τα καλώδια. Αν δεν το κάνετε, ενδέχεται να υποστούν ζημιά τα καλώδια, με αποτέλεσμα να τραυματιστείτε ή να προκαλέσετε ζημιά στο προϊόν.

Επισημάνσεις για τη χρήση της μπαταρίας

Διαβάστε προσεκτικά και τηρήστε αυστηρά τις οδηγίες ασφαλείας και τις επισημάνσεις που αναφέρονται στη συνέχεια:

-Να χρησιμοποιείτε μόνον τη μη αφαιρούμενη μπαταρία (7,4 V) που περιέχεται στη

συσκευασία.

-Να αποφεύγετε τις πολύ χαμηλές θερμοκρασίες διότι ενδέχεται να ελαττώσουν τη διάρκεια ζωής της μπαταρίας και να μειώσουν την απόδοση της φωτογραφικής μηχανής.

-Όταν χρησιμοποιείτε φωτογραφική μηχανή Polaroid Snap η οποία δεν έχει χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα, ενδέχεται να έχει επηρεαστεί η διάρκεια ζωής της μπαταρίας και το πλήθος των εικόνων που μπορεί να τραβήξει η μηχανή. Για μέγιστη απόδοση και διάρκεια ζωής της μπαταρίας, συνιστάται να τη φορτίσετε πλήρως και να την εκφορτίσετε για τουλάχιστον έναν πλήρη κύκλο φόρτισης προτού αρχίσετε να

τη χρησιμοποιείτε και πάλι κανονικά.

-Κατά την απόρριψη της φωτογραφικής μηχανής, φροντίστε για την ορθή διάθεση της μπαταρίας.

-Μην αποσυναρμολογείτε τη φωτογραφική μηχανή Snap και μην αφαιρείτε την μπαταρία. Η μπαταρία δεν έχει σχεδιαστεί για να αφαιρείται από τη φωτογραφική μηχανή, ούτε για να φορτίζεται εκτός αυτής.

Αποποίηση ευθύνης

Μετά από παρατεταμένη χρήση, η θερμοκρασία της φωτογραφικής μηχανής Polaroid Snap μπορεί να είναι υψηλή όταν την αγγίζετε. Αυτό

είναι στα πλαίσια της κανονικής λειτουργίας και δεν αποτελεί ένδειξη ελαττώματος του προϊόντος, ούτε αποτελεί λόγο να σταματήσετε τη διασκέδασή σας!

Αυτά είναι όλα όσα πρέπει να ξέρετε!

Έχετε απορίες; Χρειάζεστε τεχνική υποστήριξη; Θέλετε να μάθετε περισσότερα; Επικοινωνήστε μαζί μας: csolaroid@camarketing.com

www.polaroidsnapcamera.com

WARNING STATEMENTS

Federal Communication Commission Interference Statement

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one

- or more of the following measures:
- Reorient or relocate the receiving antenna.
 - Increase the separation between the equipment and receiver.
 - Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
 - Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

FCC Caution: Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate this equipment.

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:
(1) This device may not cause harmful interference, and
(2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

This device and its antenna(s) must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.

For product available in the USA/Canada market, only channel 1~11 can be operated. Selection of other channels is not possible.

IMPORTANT NOTE: Federal Communication Commission (FCC) Radiation Exposure Statement

This EUT is compliance with SAR for general population/ uncontrolled exposure limits in ANSI/IEEE C95.1-1999 and had been tested in accordance with the measurement methods and procedures specified in OET Bulletin 65 Supplement C. This equipment should be installed and operated contact with the radiator & your body.

This device complies with Industry Canada's licence-exempt RSSs. Operation is subject to the following two conditions:
(1) This device may not cause interference; and
(2) This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes : (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

IMPORTANT NOTE:**IC Radiation Exposure Statement**

This EUT is compliance with SAR for general population/uncontrolled exposure limits in IC RSS-102 and had been tested in accordance with the measurement methods and procedures specified in IEEE 1528. This equipment should be installed and operated with minimum distance 0cm between the radiator & your body.

CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B)

BRAZIL ANATEL

Este equipamento opera em caráter secundário, isto é, não tem direito a proteção contra interferência prejudicial, mesmo de estações do mesmo tipo, e não pode causar interferência a sistemas operando em caráter primário.

MEXICO IFETEL

La operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) es posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial y (2) este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo la que pueda causar su operación no deseada.

ELECTRONIC WASTE

PLR IP Holdings, LLC, its licensees and affiliates, fully supports all electronic waste initiatives. As responsible stewards of the environment, and to avoid violating established laws, you should properly dispose of this product in compliance with all applicable regulations, directives or other governances in the area where you reside. Please check with local authorities or the retailer where you purchased this product to determine a location where you can appropriately dispose of the product. You may also go to www.polaroid.com and

reference Social Responsibility www.polaroid.com/social-responsibility to learn more about the specific laws in your area and to locate a collection facility near your home.

If your electronic device has internal memory on which personal or other confidential data may be stored, you may want to perform a data sanitization process before you dispose of your device to assure another party cannot access your personal data. Data sanitization varies by the type of product and its software, and you may want to research the best sanitization process for your device before disposal. You may also check with your local recycling facility to determine their data sanitization procedures during the recycling process.

EN | *Polaroid, Polaroid & Pixel, Polaroid Classic Border Logo, Polaroid Color Spectrum, and Polaroid Snap* are trademarks of PLR IP Holdings, LLC, used under license. All other trademarks are the property of the respective owner, who has not sponsored, endorsed or approved this product. PLR IP Holdings, LLC does not manufacture this product or provide any Manufacturer's Warranty or support.

ΕΛ | Οι επωνυμίες *Polaroid, Polaroid & Pixel, Polaroid Classic Border Logo, Polaroid Color Spectrum* και *Polaroid Snap* είναι εμπορικά σήματα της PLR IP Holdings, LLC. και χρησιμοποιούνται κατόπιν αδείας. Όλα τα υπόλοιπα εμπορικά σήματα ανήκουν στους αντίστοιχους ιδιοκτήτες, οι οποίοι δεν δηλώνουν κατ' οποιονδήποτε τρόπο τη χορηγία, υποστήριξη ή έγκρισή τους για το παρόν προϊόν. Η PLR IP Holdings, LLC δεν είναι υπεύθυνη για την παραγωγή του παρόντος

προϊόντος και δεν παρέχει εγγύηση κατασκευαστή ή υποστήριξη.

Distributed by: | Διανομή από την εταιρεία:
C&A Licensing, LLC., 2 Bergen Turnpike,
Ridgefield Park, NJ 07660, USA
C&A Marketing (UK) LTD, 16 Hermitage Road,
Crusader Industrial Est., London, UK, N4 1LZ
www.polaroidsnapcamera.com

© 2015 All Rights Reserved | Με την επιφύλαξη παντός
δικαιώματος
Patent Pending | Εκκρεμεί η έκδοση διπλώματος
ευρεσιτεχνίας

For Warranty information, go to: | Για
πληροφορίες σχετικά με την εγγύηση,
επισκεφθείτε τον ιστότοπο:
www.polaroidsnapcamera.com/support



Instantly recognizable. Instantly reassuring. The Polaroid Classic Border and Polaroid Color Spectrum logos let you know you've purchased a product that exemplifies the best qualities of our brand and that contributes to our rich heritage of quality and innovation.